

## รหัสตั้งค่า **Keycard** ทุกรุ่น

1. รหัสเข้าเครื่องเพื่อตั้งค่าต่างๆ กด **\*123456#**
2. การแอดบัตรทีละใบ กด **11\***ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร\*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร#
3. การลบบัตรทีละใบ กด **18\***ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร\*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร#
4. การทำบัตร**Master** กด **25\* 1 #**
5. การทำรหัสเปิดประตูโดยไม่ใช้บัตร กด**05\***ตามด้วยรหัส**4**หลัก#
6. การลบรหัสผ่าน**4**หลักโดย กด **05\*0000#**
7. การคืนค่าโรงงาน กด **51\*99#**
8. การเปลี่ยนรหัสเข้าเครื่อง กด **01\***ตามด้วยรหัสใหม่**6**หลัก**2**รอบ#
9. การเปิดประตูด้วยบัตรและรหัส**4**หลัก กด**11\***ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร\*ตามด้วยรหัสบัตร5หลักหลังของบัตร# **06\***รหัส**4**หลัก#
10. การตั้งเวลาหน่วงประตู กด **03\*005#**ตั้งได้สูงสุด**254**วิ
11. การรีเซ็ตคีย์การ์ด**ST625EM V6.75,V6.63** กด **50\*2\*2588#**  
แก้ไขการแอดบัตรแบบกด**11\***ไม่ได้

ทุกครั้งที่จบการตั้งค่า ให้กด **\***และ**#** ทุกครั้ง เพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า

