



คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD1.1

การปฏิบัติก่อนเปิดเครื่อง

ก่อนทำการเปิดเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD1.1 กรุณาทำการต่อสายสัญญาณจากจานดาวเทียม เข้าที่ IF IN และ สาย AV หรือ HDMI จาก ทีวีเข้ากับกล่องรับสัญญาณ HD1.1 เรียบร้อยแล้ว

การใช้งานพื้นฐาน

ในขณะที่ท่านรับชมภาพ ท่านสามารถปฏิบัติได้ดังต่อไปนี้

- กดปุ่ม ▲ , ▼ เพื่อเปลี่ยนช่องรายการ
- กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อ เพิ่ม หรือ ลด ระดับเสียง
- กดปุ่ม TV/R เพื่อฟังรายการวิทยุ หรือกดอีกครั้งเพื่อชมรายการทีวี
- กดปุ่ม OK เพื่อดู list ช่องรายการ

การติดตั้งช่องรายการ

เนื่องจากเครื่อง HD1.1 เป็นเครื่องรับที่ทาง บจก.อินโฟแซท ทำการอัปเดตช่องรายการอัตโนมัติ ผ่านดาวเทียม “Thaicom” โดยที่เครื่อง HD1.1 จะทำการเพิ่มช่องรายการเอง เวลาปิดหรือเปิดเครื่อง

การค้นหาช่องด้วยตัวเอง

1. เข้า MENU แล้วเลื่อนแถบควบคุมไปที่ “การติดตั้ง” และกดปุ่ม OK
2. เลื่อนแถบควบคุม มาที่ “รายละเอียดความถี่” ท่านสามารถ เพิ่ม หรือ แก้ไข ความถี่ตามแถบสีดังนี้
 - สีแดง = แก้ไข , สีเขียว = เพิ่ม , สีเหลือง = ลบ , สีน้ำเงิน = ค้นหา

การค้นหาอัตโนมัติ

1. เข้า MENU แล้วเลื่อนแถบควบคุมไปที่ “การติดตั้ง” และกดปุ่ม OK
2. เลื่อนแถบควบคุม มาที่ “ค้นหาดาวเทียมด้วยตัวเอง” ท่านสามารถเลือกสแกนโหมดเป็นอัตโนมัติ เครื่องจะทำการค้นหาอัตโนมัติ ทีวีดาวเทียมที่ท่านเลือกไว้



คู่มือการใช้งานเครื่องรับทีวีดาวเทียม อินโฟแซท รุ่น HD1.1

การเลือกระบบเสียง

ท่านสามารถเลือกระบบเสียงที่ส่งแบบหลายภาษา หรือช่องรายการที่ส่งสัญญาณ เสียงซ้าย-เสียงขวา มาคนละภาษา โดยการกดปุ่ม AUDIO ที่รีโมทคอนโทรล แล้วเลือก เสียงซ้าย หรือ เสียงขวา และยังสามารถเลือกเสียงภาษา โดยเลือก TRACK 1 หรือ TRACK 2 ได้อีก จากนั้น กดปุ่ม EXIT เพื่อออก

มีเดียมีเดีย PVR

ท่านสามารถนำไฟล์ MP3 หรือ ไฟล์ด วิดีโอ มาเล่นผ่าน PORT USB ของเครื่อง HD1.1 ได้โดย เข้าที่ เมนู “บันทึก” และไปที่ เมนู “มีเดียเพลย์เยอร์” เครื่อง HD1.1 จะทำการเล่นไฟล์ ตามที่เราต้องการ

Call Center

บริษัท อินโฟแซท จำกัด

46/22 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร.02-961-8880

www.infosats.com , email : service@infosats.com