



www.infosats.com

www.facebook.com/InfosatColtd

Call Center : 02-961-8880



คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมอินโฟแซท รุ่น Zimple Box

การปฏิบัติก่อนเปิดเครื่อง

ก่อนที่จะเปิดเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมอินโฟแซท รุ่น Zimple Box ท่านต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายสัญญาณจากดาวเทียมเข้ากับ port IF และสาย AV เข้าที่ด้านหลังเครื่องเรียบร้อยแล้ว

การใช้งานพื้นฐาน

ในขณะที่ท่านรับชมภาพ ท่านสามารถปฏิบัติได้ดังนี้

กดปุ่ม ▲ , ▼ เพื่อเปลี่ยนช่องรายการ

กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อ เพิ่ม/ลด ระดับเสียง

กดปุ่ม TV/R เพื่อเลือกรับชมรายการทีวีหรือ รับฟังรายการวิทยุ

กดปุ่มสีส้ม OK เพื่อดูช่องรายการ

การจัดตั้งจานโดยใช้เครื่อง Zimple Box

ท่านสามารถนำเครื่องรับ Zimple Box ช่วยในการติดตั้งจานและปรับหาสัญญาณดาวเทียม ซึ่งไม่จำเป็นต้องต่อกับทีวี โดยดูจากระดับสัญญาณเป็นตัวเลขจาก Display LED ที่หน้าเครื่อง เช่น ค้นหาดาวเทียมไทยคม 2/5 ซึ่งภายในเครื่อง Zimple Box จะมีช่องรายการในดาวเทียมไทยคม 2/5 มาแล้วด้วย

1. ต่อสาย LNB เข้าที่ port RF แล้วเปิดเครื่อง

2. เลือกช่อง 004 ซึ่งเป็นรายการช่อง 9

3. กดปุ่ม info บนรีโมท ให้สังเกตที่ระดับ Display LED หน้าเครื่องเวลาปรับหน้าจาน

4. ให้ดูไฟ LED สีเขียวซึ่งอยู่ทางด้านขวาของไฟ power LED สีแดง ถ้าติดแสดงว่ามีสัญญาณ จากนั้นปรับให้ได้ระดับ % ของระดับสัญญาณมากที่สุด

การติดตั้งช่องรายการ

1. การค้นหาช่องรายการแบบอัตโนมัติ (Auto Scan) อย่างง่าย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ดาวเทียมและไม่ทราบความถี่ ท่านสามารถทำการค้นหาเองได้ง่ายๆ ดังนี้

1.1 กดปุ่มสีเหลือง (EXIT) ค้างไว้ 5 วินาทีจะมีเมนูค้นหาอัตโนมัติแสดง

1.2 กดปุ่มสีส้ม (OK) ถ้าค้นหาที่ดาวเทียมไทยคม เพื่อค้นหาช่องรายการ

1.3 เมื่อค้นหาช่องรายการเสร็จแล้ว ให้กดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อบันทึกช่องรายการ

2. การค้นหาช่องรายการแบบอัตโนมัติ (Auto Scan) โดยเข้าเมนู หลังจากที่คุณตั้งหน้าจานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถค้นหาช่องรายการในดาวเทียมด้วยการค้นหาอัตโนมัติ ดังนี้

2.1 กดปุ่มสีเขียว (Menu) เลื่อนมาที่ การตั้งค่าดาวเทียม

2.1 เลือก ค้นหาอัตโนมัติ กดปุ่มสีส้ม (OK)

2.3 ตั้งค่าต่างๆ ของดาวเทียมที่ต้องการค้นหา เสร็จแล้วกดปุ่มสีเขียว (Menu)

2.4 เลื่อนมาที่ค้นหา กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อเลือกโหมด ฟรี หรือ ทั้งหมด

2.5 กดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อค้นหาช่องรายการ

3. การเพิ่มความถี่ใหม่

หากดาวเทียมที่ท่านรับชมอยู่มีความถี่เพิ่มใหม่ ท่านสามารถใส่ความถี่ใหม่ได้ดังนี้

- 3.1 กดปุ่ม Search บนรีโมท
- 3.2 เลือกชื่อดาวเทียมที่ต้องการเพิ่มความถี่ใหม่
- 3.3 เลื่อนมาที่ เพิ่ม TP กดปุ่มสีส้ม (OK)
- 3.4 ใส่ค่าความถี่, Symbol Rate, แนวการรับ
- 3.5 เลื่อนลงมาที่ บันทึก กดปุ่มสีส้ม (OK)
- 3.6 เลื่อนมาที่ ค้นหา เลือกโหมด ฟรี หรือ ทั้งหมด กดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อค้นหาช่องรายการ

การใช้งานร่วมกับ DisEQC 1.2 Positioner INFOSAT Model. VP-1200

1. ตั้งความถี่อ้างอิงในการค้นหาตำแหน่งดาวเทียมของแต่ละดวงก่อน โดยเข้าที่เมนู “เพิ่มช่องใหม่” (ADD Channel)
2. เลื่อนไปที่ หน้าการตั้งค่าดาวเทียม, เลือกเมนู “เปลี่ยนดาวเทียม”
3. เลื่อนมาที่เมนู “เครื่องปรับตำแหน่ง”
4. กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อเลือกโหมด DiSEqC 1.2, กดปุ่มสีส้ม (OK)
5. เลื่อนแถบลงมาที่เมนู “จำนวนใหม่” แล้วกดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อตั้งค่าตำแหน่งอ้างอิง
6. เลื่อนแถบไปที่เมนู “ดาวเทียม” เพื่อเลือกดาวเทียมที่ต้องการหาตำแหน่ง
7. เลื่อนแถบลงมาที่เมนู ต่อเนื่องทางการเลื่อน แล้วกดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อค้นหาตำแหน่ง ถ้าเจอสัญญาณเครื่องรับก็จะสั่งให้หยุด
8. จากนั้นทำการปรับตำแหน่งให้ได้สัญญาณแรงโดย เลื่อนแถบไปที่เมนู การเลื่อน กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อปรับละเอียดอีกที จนได้ตำแหน่งที่ดีที่สุด
9. เลื่อนแถบเมนูไปที่ “เลขตำแหน่ง & บันทึก” กดปุ่ม ◀ , ▶ เพื่อเลือกงาน NULL เป็นตัวเลข แล้วกดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อบันทึก
10. หลังจากค้นหาตำแหน่งแล้ว ก็ไปที่เมนู “ค้นหาอัตโนมัติ” เพื่อค้นหาช่องรายการ

การตั้งเวลาปิด

ท่านสามารถตั้งเวลาปิดเครื่อง โดยกดปุ่ม ⏻ เพื่อเลือกโหมด Off, 30min, 60min, 90min, และ 120min เมื่อครบเวลาตามที่ตั้งไว้ เครื่องรับจะทำการปิดอัตโนมัติ

การเลือกระบบเสียง

หากท่านต้องการเลือกระบบเสียงที่ส่งแบบหลายภาษาหรือเสียง ข้างซ้าย/ข้างขวา เพียงกดปุ่ม Audio แล้วเลือกเสียงที่ 1,2,... หรือ โหมดเสียง ข้างซ้าย, ข้างขวา, สเตอริโอ แล้วกดปุ่มสีเหลือง (EXIT) ออก

การตั้งค่าโรงงาน

1. กดปุ่มสีขียว Menu เลือกการตั้งค่าระบบ, กดปุ่มสีส้ม (OK)
2. เลือก ตั้งค่าตามโรงงาน, กดปุ่มสีส้ม (OK)
3. จากนั้นจะมีคำถามแสดงให้เลือกรับ, กดปุ่มสีส้ม (OK)
4. เครื่องจะกลับไปใช้ค่าโรงงาน

การอัปเดตเครื่อง

1. ต่อสายอัปเดตระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูก
2. ปิดเครื่องลูกไว้ก่อน เปิดเครื่องแม่
3. กดปุ่มสีขียว Menu เลือก “การตั้งค่าระบบ” กดปุ่มสีส้ม (OK)
4. เลือก การอัปเดตเครื่อง กดปุ่มสีส้ม (OK)
5. เลือกรูปแบบในการอัปเดตเครื่อง : ช่องรายการ, โปรแกรม หรือ ทั้งหมด
6. เมื่อเลือกรูปแบบแล้ว เลื่อนแถบลงมาที่ “เริ่ม” กดปุ่มสีส้ม (OK) เพื่อทำการโหลดข้อมูล
7. จากนั้นเปิดเครื่องลูก รออัปเดตจนกว่าเครื่องลูกจะแสดงเลขช่อง เป็นอันเสร็จสมบูรณ์



บริษัท อินโฟเซก จำกัด

32/58 ซอย ติวานนท์-ปากเกร็ด 38 หมู่ 5 ต.ติวานนท์

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร. 02-584-4755 โทรสาร. 02-584-4600