

คู่มือการใช้งาน

1. การเปิดตู้นิรภัยสำหรับการใช้งานครั้งแรก

เมื่อเปิดตู้นิรภัยเป็นครั้งแรก เพื่อการตั้งค่าใหม่ ให้ใช้กุญแจที่ให้มาด้วย โดย สอดกุญแจลงในล็อก แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดตู้นิรภัย หน้าจอจะแสดงคำว่า "OPENED"

***ข้อสังเกต:** เมื่อเปิดตู้นิรภัยโดยใช้กุญแจแทนที่ จะต้องปิดตู้นิรภัยโดยใช้กุญแจเช่นกัน มิฉะนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ "Error"

2. การติดตั้งแบตเตอรี่

ตู้นิรภัยต้องใช้แบตเตอรี่ ขนาด "AA" (1.5V) จำนวน 4 ก้อน ถอดฝาครอบแบตเตอรี่ที่ด้านหลังของประตูและติดตั้งแบตเตอรี่ ตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามขั้วที่กำหนด

หากหน้าจอแสดงข้อความ "Lo-bat" แสดงว่าแบตเตอรี่เหลือน้อยและจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

3. การเปิดตู้นิรภัย

การเปิดตู้นิรภัยโดยการใส่รหัส (รหัสผู้ใช้ หรือ รหัสหลัก)

หมายเหตุ: รหัสผู้ใช้ที่กำหนดมาจากโรงงานคือ **8888**, รหัสหลักที่ตั้งไว้จากโรงงานคือ **0000**

A. กดปุ่ม "ENTER", หน้าจอจะแสดงข้อความ "ENT CODE"

B. ใส่รหัสผู้ใช้หรือรหัสหลัก และกดยืนยันที่ปุ่ม "ON" เพื่อเปิดตู้นิรภัย หน้าจอจะแสดงข้อความ "OPENING" และเปลี่ยนเป็น "OPENED"

* คุณสามารถกดปุ่ม "ENTER" เพื่อลบรหัสที่คุณเพิ่งจะกำหนดลงไปได้

การเปิดตู้นิรภัยโดยใช้ลายนิ้วมือ

วางนิ้วมือของคุณบนเครื่องอ่านลายนิ้วมือ จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ "FIN-PRSS" หากระบบจดจำลายนิ้วมือของคุณได้ คุณจะได้ยินเสียงดนตรี จากนั้นประตูจะเปิดขึ้นและหน้าจอจะแสดงข้อความ "OPENING" และเปลี่ยนเป็น "OPENED"

หมายเหตุ: ก่อนคุณจะตั้งโปรแกรมลายนิ้วมือ จะไม่มีลายนิ้วมือใดที่สามารถเปิดตู้นิรภัยได้ เมื่อคุณวางนิ้วบนตัวอ่านลายนิ้วมือ หน้าจอจะแสดงข้อความ "FIN-PRSS" และจากนั้นจะขึ้นข้อความ "Error"

* หากใส่รหัสผิดหรือลายนิ้วมือ 3 ครั้งติดต่อกัน เสียงบี๊บจะดังเตือน 1 นาทีและหน้าจอจะแสดงข้อความ "Error" คุณสามารถกุญแจแทนที่เพื่อเปิดตู้นิรภัยและหยุดเสียงเตือนนั้น

4. การตั้งโปรแกรมลายนิ้วมือ

A. ขณะประตูเปิด ให้กดปุ่ม "ENTER" และกดปุ่ม "5" พร้อมกัน

B. หน้าจอจะแสดงข้อความ "rEg-STP1" ในที่วางนิ้วมือของคุณบนตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อบันทึก หลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ "rEg -STP2" หลังจากนั้น ให้คุณยกนิ้วมือออก

- C. วางนิ้วมือบนตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อบันทึกอีกครั้ง หน้าจอจะแสดง "rEg -STP3" และยกนิ้วมือออก
- D. วางนิ้วมือบนตัวอ่านลายนิ้วมือเพื่อบันทึกเป็นครั้งที่สาม หลังจากนั้นคุณจะได้ยินเสียงดนตรี และหน้าจอจะแสดงข้อความ "good" แสดงว่า การบันทึกลายนิ้วมือของคุณได้สำเร็จอย่างสมบูรณ์แล้ว
- E. ถ้ายาลายนิ้วมือไม่ได้บันทึกอย่างสมบูรณ์ คุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ 3 ครั้งและหน้าจอจะแสดงข้อความ "Error" และคุณจะต้องทำการโปรแกรมลายนิ้วมือใหม่อีกครั้ง

หมายเหตุ: นิ้วมือที่ใช้ในการตั้งโปรแกรม ทั้ง 3 ครั้งจะต้องเป็นนิ้วเดียวกันทั้งหมด
คุณยังสามารถบันทึกลายนิ้วมือได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ หากการบันทึกลายนิ้วมือเต็ม หน้าจอจะแสดงข้อความ "FIN-FULL"

5. การตั้งรหัส

หมายเหตุ: รหัสผู้ใช้ที่กำหนดมาจากโรงงานคือ 8888, รหัสหลักที่ตั้งไว้จากโรงงานคือ 0000

การตั้งรหัสผู้ใช้

- A. ขณะประตูเปิด กดปุ่ม ค้างไว้และกดปุ่ม "3" พร้อมกัน หน้าจอจะแสดงข้อความ "SET CODE"
- B. ใส่รหัสผู้ใช้ที่ต้องการ (3~8 หลัก) และยืนยันโดยการกดปุ่ม คุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ 2 ครั้ง และหน้าจอจะแสดงข้อความ "REPEAT"
- C. ป้อนรหัสของคุณอีกครั้ง และกดยืนยันที่ปุ่ม , หน้าจอจะแสดงข้อความ "good" และคุณจะได้ยินเสียงดนตรี แสดงถึงว่า รหัสของคุณได้ถูกบันทึกในโปรแกรมอย่างสมบูรณ์

การตั้งรหัสหลัก

- A. ขณะที่ประตูเปิด กดปุ่ม ค้างไว้และกดปุ่ม "4" พร้อมกัน, หน้าจอจะแสดงข้อความ "OLD"
- B. ใส่รหัสผู้ใช้หลักรหัสเก่า และยืนยันโดยกดปุ่ม คุณจะได้ยินเสียงบี๊บ 2 ครั้งและหน้าจอจะแสดงข้อความ "NEU"
- C. ใส่รหัสผู้ใช้หลักรหัสใหม่ที่ต้องการ (3~8 หลัก) และยืนยันโดยกดปุ่ม คุณจะได้ยินเสียงบี๊บสั้นๆ 2 ครั้ง และหน้าจอจะแสดงข้อความ "AgA IN"
- D. ใส่รหัสของคุณอีกครั้งและยืนยันด้วยการกดปุ่ม และหน้าจอจะแสดงข้อความ "good" และคุณจะได้ยินเสียงดนตรี นั้นแสดงว่ารหัสของคุณได้ถูกบันทึกในโปรแกรมอย่างสมบูรณ์

6. การปิดตู้নিরภัย

กดปุ่ม และ เพื่อปิดตู้নিরภัย หน้าจอจะแสดงข้อความ "CLOSING" และเปลี่ยนเป็น "CLOSED" และคุณจะได้ยินเสียงดนตรี

7. การตั้งโปรแกรมวิธีการเปิดตู้নিরภัย

ตู้নিরภัยสามารถตั้งโปรแกรมวิธีเปิดตู้নিরภัย วิธีแรกคือเปิดตู้নিরภัยได้ด้วยรหัสหรือลายนิ้วมือ วิธีที่สองคือเปิดตู้নিরภัยได้ด้วยรหัสและลายนิ้วมือ

- A. เมื่อประตูเปิด กดปุ่ม ค้างไว้และกดปุ่ม "6" พร้อมกัน หากหน้าจอแสดงข้อความ "F-Or-C" หมายถึงประตูตู้নিরภัยจะสามารถเปิดได้เมื่อใช้รหัสหรือลายนิ้วมือ (ตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต)

B. หากหน้าจอแสดงข้อความ "F-AND-C" หมายถึงประตูนิรภัยจะสามารถเปิดได้เมื่อใช้ทั้ง
ลายนิ้วมือและรหัส

ค่าเตือน: คุณสามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยการกด **ENTER** และ "6" พร้อมกัน

หากตู้นิรภัยต้องเปิดได้ด้วยรหัสและลายนิ้วมือ จะไม่มีการเรียงลำดับสำหรับลายนิ้วมือและ
รหัส

เมื่อคุณเลือก โหมด "F- AND -C" กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

A. เริ่มต้นด้วยลายนิ้วมือ:

วางนิ้วมือของคุณบนตัวอ่าน หน้าจอจะแสดงข้อความ "FIN-PRSS" หลังจากลายนิ้วมือได้รับการ
ยืนยัน หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ "-----" จากนั้นให้คุณป้อนรหัสที่ต้องการภายใน 10 วินาที และ
หน้าจอจะแสดงข้อความ "OPENING" และเปลี่ยนเป็น "OPENED" คุณจะได้ยินเสียงดนตรีและประตู
จะเปิดออก

B. เริ่มต้นด้วยรหัส:

กดปุ่ม "**ENTER**" หน้าจอจะแสดงข้อความ "ENT Code" ป้อนรหัสผู้ใช้หรือรหัสหลัก และยืนยันด้วย
การกดปุ่ม "**On**" จากนั้นหน้าจอจะแสดงข้อความ "FIN-PRSS" วางนิ้วมือของคุณบนตัวอ่าน
ลายนิ้วมือภายใน 10 วินาทีหลังจากนั้น หน้าจอจะแสดงข้อความ "OPENING" และ "OPENED"
คุณจะได้ยินเสียงดนตรีและประตูจะเปิดออก

8. ย้อนกลับไปยังการระบบเริ่มต้น

เมื่อประตูเปิด ให้กดปุ่มที่ด้านข้างของฝาหลังเครื่องค้างไว้จนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบีบยาวและหน้าจอ
แสดงข้อความ "good" ซึ่งหมายความว่า ตู้นิรภัยกลับไประบบเริ่มต้น รหัสจะถูกตั้งค่ากลับไปยังค่า
เริ่มต้นที่ผู้ผลิตตั้งไว้และลายนิ้วมือทั้งหมดจะถูกลบ

9. สวิตช์เสียงเตือน

กดปุ่ม **ENTER** ค้าง และ กดปุ่ม "2" พร้อมกัน คุณสามารถ ปิด/เปิด เสียงเตือน

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ 'BUZZER' หมายถึง ระบบจะมีเสียงเตือน เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ
'SILENT' หมายถึงเสียงเตือนได้ถูกปิด จนกว่าจะมีการเปิดใช้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม สถานะของการปิด
เสียงเตือนจะถูกยกเลิกด้วยฟังก์ชันเสียงเตือนหากมีการใส่รหัสที่ไม่ถูกต้อง

10. การควบคุมการแสดงผลที่หน้าจอ

กดปุ่ม **ENTER** ค้างและกดปุ่ม "1" พร้อมกัน เพื่อควบคุมหน้าจอแสดงผลรหัส

เมื่อหน้าจอแสดงข้อความ "dp-----" หมายถึง คาร์รหัสที่ป้อนให้เครื่องจะไม่แสดงที่หน้าจอ หากหน้าจอ
แสดงข้อความ "dP CODE" หมายถึง รหัสจะแสดงที่หน้าจอ

11. การติดตั้งตู้นิรภัย

เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกขโมย ตู้นิรภัยสามารถยึดกับพื้น ผนังหรือในตู้ เพื่อความสะดวกของคุณ ที่
ตัวเครื่องมีรูทั้งด้านล่างและด้านหลัง ดังนั้นจึงสามารถยึดติดได้โดยใช้สลักเกลียวเสริมที่นำมา

ข้อควรระวัง: ควรติดตั้งตู้นิรภัยในแนวนอน