

คู่มือการใช้งาน Hotel safe 836.26.330

วิธีปลดล็อค:

เพียงใส่รหัสผ่านที่ต้องการและกดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน ประตูเซฟจะถูกเปิดออกมาโดยอัตโนมัติ

โดยในขั้นตอนการเริ่มใช้งานเซฟครั้งแรกกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

1. เปิดฝาครอบช่องเสียบกุญแจด้านหน้าประตูออกด้วยไขควงปากแบน
2. ใช้กุญแจสำรองฉุกเฉินที่ให้มาเพื่อเปิดประตูเซฟแล้วจึงใส่แบตเตอรี่แอลคาไลน์ 4 ก้อน
3. รหัสที่มาจากโรงงานคือ “1680”
4. กดปุ่ม “*” เพื่อลบเมื่อกรหัสผิด แต่ถ้าหากมีการยืนยันผิด 3 ครั้งระบบจะทำการล็อคปุ่มกดไว้ 5 นาที
5. ในกระบวนการเปิดประตูเซฟระหว่างที่ลิ้นตายขยับหน้าจอจะแสดงผลว่า “OPEN - -” เมื่อลิ้นตายหดกลับจนสุดแล้ว หน้าจอจะแสดงผลว่า “OPENED”

วิธีล็อค:

ปิดประตูเซฟค้างไว้แล้วทำการใส่รหัสผ่านจำนวน 4-6 หลัก แล้วกดปุ่ม “#” เพื่อยืนยัน

1. รหัสที่ใส่ในตอนที่ล็อคประตูเซฟจะถือเป็นรหัสเดียวกันกับตอนที่ทำการปลดล็อคประตูเซฟในครั้งถัดไป โดยหลังจากทำการปลดล็อคแล้วรหัสเก่าจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ
2. ในกระบวนการปิดประตูเซฟระหว่างที่ลิ้นตายถูกขยับออกมาหน้าจอจะแสดงผลว่า “CLOSE - -” เมื่อลิ้นตายถูกดันออกมาจนสุดแล้ว หน้าจอจะแสดงผลว่า “OPENED”

วิธีปกปิดรหัสที่จะทำการล็อค/ปลดล็อค

เพียงทำการกดปุ่ม “*” ก่อนทำการกรหัส หน้าจอจะแสดงรหัสที่ใส่เป็นตัว “-” แทน

กรณีลืมรหัสผ่าน

1. เปิดประตูเซฟด้วยกุญแจสำรองฉุกเฉิน
2. ทำการใส่รหัสผ่านใหม่ 4-6 หลัก แล้วกดปุ่ม “#”
3. หน้าจอจะแสดงผล “CLOSE - -”
4. รอจนหน้าจอแสดงผลว่า “ERROR” แล้วรีบทำการบิดกุญแจสำรองฉุกเฉินเพื่อถอดกุญแจออกจากช่องเสียบกุญแจ
5. รอสักครู่ ตัวเครื่องจะทำการคลายล็อคเองโดยอัตโนมัติ โดยขณะเดียวกันหน้าจอจะแสดงผลว่า “OPEN - -”
6. หลังจากนั้นรหัสเดิมจะถูกลบออกไปโดยอัตโนมัติ สามารถเริ่มใช้งานล็อคได้ตามปกติ