

SOLEX

No.FPCK7931

Digital Door Lock

- F - Finger Print Scan การสแกนลายนิ้วมือ
- P - Password รหัส
- C - Card บัตร
- K - Key กุญแจ

6 Ways access

6 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู



1. การสแกนลายนิ้วมือ
(Finger Printer Scan)



2. การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ
(Touch Screen Code Password)



3. บัตรอัจฉริยะ
(Smart Card)



4. บัตร Smart Tag



5. Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ



6. กุญแจฉุกเฉิน
(Emergency Key)



	Item	Description
การติดตั้ง	ขนาดประตูปกติ	ความหนาประตู 34 - 60 mm
	รหัส	4-12 หลัก
รองรับ	Smart Card	30 ใบ
	ลายนิ้วมือ	100 ลายนิ้วมือ



FPCK7931-11

FPCK7931-24

SOLEX® คู่มือการใช้งานฉบับย่อ Digital Door Lock No.FPCK7931

<p>1. ตั้งค่ารหัสผ่าน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] , กค [2] เพื่อตั้งลายนิ้วมือ - กด [1] เพื่อตั้งรหัสใหม่ - ใส่รหัสใหม่ 4-12 หลัก - ตามด้วยกค [*] - มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ 	<p>2. ตั้งค่าลายนิ้วมือ (ติดตั้งได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] , กค [2] เพื่อตั้งลายนิ้วมือ (1) ทาบนิ้วมือบนช่องสแกน 3 ครั้ง (แต่ละครั้งจะมีเสียงสัญญาณ) หลังการทาบครั้งที่ 3 มีเสียง Beep Beep Beep ถือว่าการติดตั้งสำเร็จ - ถ้าไม่มีเสียงสัญญาณ แสดงว่าติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1) ** ถ้าติดตั้งมากกว่า 1 ลายนิ้วมือ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1) จนครบตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งลายนิ้วมือทั้งหมด ***สามารถติดตั้งได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ*** 	<p>2.1 ตั้งค่าลายนิ้วมือ แบบระบุตำแหน่ง (ติดตั้งได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] (2) ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] , กค [2] เพื่อตั้งลายนิ้วมือ (3) กดหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการ [001-100] แล้วกด [#] จะดังกนหมายเลข 3 หลักเท่านั้น เช่น 001 , 100 ควรจดบันทึกตำแหน่งไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการลบลายนิ้วมือแบบระบุตำแหน่ง (4) ทาบนิ้วมือบนช่องสแกน 3 ครั้ง นิ้วมือ (แต่แต่ละครั้งจะมีเสียงสัญญาณ) หลังการทาบครั้งที่ 3 เมื่อมีเสียง Beep Beep Beep ถือว่าการติดตั้งสำเร็จ ถ้าไม่มีเสียงสัญญาณ ให้ติดตั้งใหม่ โดยการทำซ้ำขั้นตอน (1) , (2) , (3) , (4) ** ถ้าติดตั้งมากกว่า 1 ลายนิ้วมือ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (3) และ (4) จนครบตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้งตำแหน่งและลายนิ้วมือทั้งหมด 	<p>3. ตั้งค่า CARD / KEY TAG (ตั้งค่าได้สูงสุด 100 ใบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] (2) ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] (3) กด [4] เพื่อตั้งค่า CARD / KEY TAG และ CARD/KEY TAG บน Card Sensor จะมีเสียง Beep Beep Beep และสัญญาณ ต่อการแตะ Card 1 ครั้ง และ Card จนกว่าครบจำนวนที่ต้องการ ** ถ้าไม่มีเสียง Beep Beep Beep และสัญญาณ ถือว่าการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1), (2), (3) - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง ***สามารถตั้งค่า CARD / KEY TAG ได้สูงสุด 100 ใบ*** 	<p>3.1 ตั้งค่า CARD / KEY TAG แบบระบุตำแหน่ง (ตั้งค่าได้ 100 ใบ)</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] (2) ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] , กค [4] เพื่อตั้งค่า CARD / KEY TAG (3) กดหมายเลขตำแหน่งตามที่ต้องการ [001-100] แล้วกด [#] จะดังกนหมายเลข 3 หลักเท่านั้น เช่น 001 , 100 ควรจดบันทึกตำแหน่งไว้ เพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการลบ CARD แบบระบุตำแหน่ง (4) แตะ CARD/KEY TAG บน Card Sensor จะมีเสียง Beep Beep Beep และสัญญาณ ต่อการแตะ Card 1 ครั้ง ถือว่าการติดตั้งสำเร็จ ** ถ้าไม่มีเสียง Beep Beep Beep และสัญญาณ ถือว่าการติดตั้งไม่สำเร็จ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1), (2), (3), (4) ** ถ้าต้องการติดตั้งมากกว่า 1 Card ให้ทำซ้ำขั้นตอน (3) และ (4) จนครบ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง
<p>4. ตั้งค่ารหัสชั่วคราว (ใช้ได้แค่ 1 ครั้งต่อการติดตั้ง 1 ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] - กด [3] เพื่อตั้งรหัสชั่วคราว - ใส่รหัสชั่วคราว 4-12 หลัก - แล้วกด [*] มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ 	<p>5. วิธีลบลายนิ้วมือทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] - กด [9] เพื่อลบลายนิ้วมือ - กด [#] ค้างไว้ จนได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น ลายนิ้วมือทั้งหมดจะถูกลบ 	<p>5.1 วิธีลบลายนิ้วมือ แบบระบุตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] , กค [9] เพื่อลบลายนิ้วมือ ตามด้วย กค [#] (1) กดหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการลบ [001-100] แล้วกด [#] จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น และทุกตัวเลขบนหน้าจอมีไฟสว่าง ถือว่าการลบลายนิ้วมือ ณ ตำแหน่งนั้นสำเร็จ ** ถ้าต้องการลบมากกว่า 1 ลายนิ้วมือ ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1) จนครบตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการลบ 	<p>6. วิธีลบ CARD / KEY TAG ทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] - กด [8] เพื่อลบ CARD / KEY TAG - กด [#] ค้างไว้ จนได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น CARD / KEY TAG ทั้งหมดจะถูกลบ 	<p>6.1 วิธีลบ CARD / KEY TAG แบบระบุตำแหน่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เปิดฝาครอบแบตเตอรี่, กดปุ่ม [ติดตั้ง] - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] - กด [8] เพื่อลบ CARD / KEY TAG ตามด้วย กค [#] (1) กดหมายเลขตำแหน่งที่ต้องการลบ [001-100] แล้วกด [#] จะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น และทุกตัวเลขบนหน้าจอมีไฟสว่าง ถือว่าการลบ ณ ตำแหน่งนั้นสำเร็จ ** ถ้าต้องการลบมากกว่า 1 Card ให้ทำซ้ำขั้นตอน (1) จนครบตามต้องการ - กดปุ่ม [ติดตั้ง] เมื่อสิ้นสุดการลบ
<p>7. การตั้งค่า Automatic Lock / Manual Lock</p> <ul style="list-style-type: none"> - กดปุ่มเปิด/ปิด - สัมผัสแป้นรหัส - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [# 1 2 ครั้ง] - กด [4] เมื่อเลือก Automatic Lock หรือ - กด [7] เมื่อเลือก Manual Lock (เลือกด้วยตนเอง) 	<p>8. การตั้งค่า CARD/KEY TAG Automatic/Manual Detection</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัมผัสแป้นรหัส - ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [# 1 2 ครั้ง] - กด [1] เมื่อเลือก Automatic Mode หรือ - กด [3] เมื่อเลือก Manual Mode (เลือกด้วยตนเอง) 	<p>9. การตั้งค่า Double Lock</p> <p>ประตูไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัส, CARD / KEY TAG และลายนิ้วมือ ยกเว้น ทุบกระจกจนสามารถเปิดได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังจากประตูเปิด - กดปุ่ม [Safety Button] ค้างไว้ 3 วินาที เสียงสัญญาณดัง Beep-Beep-Beep - เมื่อได้ยินเสียงแสดงว่าระบบ Double Lock ทำงาน - ยกเลิกระบบ Double Lock โดยการบีบมือจับด้านในลง 	<p>10. การตั้งค่าระบบหลอด</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. สัมผัสแป้นรหัส 2. ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [#] 3. กด [5] จะได้ยินเสียงสัญญาณ Beep 4. ตามด้วยใส่รหัสปัจจุบัน กค [*] 5. กดหมายเลข 3 หลักที่ปรากฏอยู่บนแป้นรหัส แล้วกด [*] อีกครั้ง เป็นการเปิดประตู <p>ยกเลิกระบบหลอด โดยการทำขั้นตอนที่ 1,2 และ 3</p>	<p>11. การเปิดประตูโดยไม่มีเสียงรบกวนสมาชิกในบ้าน (การปิดเสียง 1 ครั้งต่อการใช้งานเท่านั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> - สัมผัสแป้นรหัส, ตามด้วยกค [#] - กดปุ่มใช้รหัสเปิดประตู ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกค [*] - กรณีใช้ CARD / KEY TAG, ใช้ CARD / KEY TAG และบน Card Sensor - กรณีใช้สแกนลายนิ้วมือ : และ [Function sensor bar] - ทาบนิ้วมือลงบน scanner - ประตูจะเปิดออก
<p>12. การเปิดประตูด้วยกุญแจ หรือแบตเตอรี่ 9V</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด สัมผัสรหัส CARD/KEY TAG หายชั่วคราว หรือระบบลายนิ้วมือไม่ทำงาน ให้เปิดโดยใช้กุญแจเสียบเข้ากุญแจแล้วไข - กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด และไม่มีกุญแจ ให้เปิดโดยใช้แบตเตอรี่ 9V ทาบบนที่ทาบแบตเตอรี่ ความด้วยกค [*] , กดรหัส และกด [*] อีกครั้ง หรือ แตะ CARD / KEY TAG บน Card Sensor 	<p>13. มีเสียงสัญญาณเตือน ในกรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประตูปิดไม่สนิท - ไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด - ไฟไหม้ - มีภาวะการรวม จัดและประตู <p>วิธีปิดเสียง</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดประตูให้สนิท หรือ 2. ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หรือ แบตเตอรี่ไฟอ่อน, ให้เปลี่ยนถ่านอัลคาไลน์ AA ใหม่ทั้งหมด 3. กรณีไฟไหม้ เสียงสัญญาณเตือนจะดัง จนไฟแบตเตอรี่หมด 			