

# SOLEX

No.PCK7930

## Digital Door Lock

- P - Password รหัส
- C - Card บัตร
- K - Key กุญแจ



### 5 Ways access

5 วิธีการควบคุมระบบเปิด-ปิดประตู



1. การกดปุ่มรหัสสัมผัสหน้าจอ  
(Touch Screen Code Password)



2. บัตรอัจฉริยะ  
(Smart Card)



3. บัตร Smart Tag



4. Smart Sticker แปะติดกับโทรศัพท์มือถือ



5. กุญแจฉุกเฉิน  
(Emergency Key)



Item	Description	
การติดตั้ง	ความหนาประตู	ความหนาประตู 34-60 mm
รองรับ	รหัส	4-12 หลัก
	Smart Card	30 ใบ



PCK7931-11

PCK7931-24

# SOLEX® คู่มือการใช้งานฉบับย่อ Digital Door Lock No.PCK7930

<p><b>1. ตั้งค่ารหัสผ่าน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดฝาครอบแบตเตอรี่</li> <li>- กดปุ่ม [ ติดตั้ง ]</li> <li>- ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [ * ]</li> <li>- กด [ 1 ] เพื่อตั้งรหัสใหม่</li> <li>- ใส่รหัสใหม่ 4-12 หลัก</li> <li>- ตามด้วยกด [ * ]</li> </ul> <p>มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ</p>	<p><b>2. ตั้งค่า CARD / KEY TAG (ตั้งค่าได้สูงสุด 30 ใบ)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดฝาครอบแบตเตอรี่</li> <li>- กดปุ่ม [ ติดตั้ง ]</li> <li>- ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [ * ]</li> <li>- กด [ 2 ] เพื่อตั้งค่า CARD / KEY TAG</li> <li>- แตะ CARD / KEY TAG บน Card Sensor ทุกใบตามต้องการ</li> <li>- กดปุ่ม [ ติดตั้ง ] เมื่อสิ้นสุดการติดตั้ง</li> </ul> <p><b>***สามารถตั้งค่า CARD / KEY TAG ได้สูงสุด 30 ใบ***</b></p>	<p><b>3. ตั้งค่ารหัสชั่วคราว</b> (ใช้ได้แค่ 1 ครั้งต่อการติดตั้ง 1 ครั้ง)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดฝาครอบแบตเตอรี่</li> <li>- กดปุ่ม [ ติดตั้ง ]</li> <li>- ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [ * ]</li> <li>- กด [ 3 ] เพื่อตั้งรหัสชั่วคราว</li> <li>- ใส่รหัสชั่วคราว 4-12 หลัก</li> <li>- แล้วยกด [ * ] มีเสียงสัญญาณดัง ถือว่าตั้งค่าสำเร็จ</li> </ul>	<p><b>4. วิธีลบ CARD / KEY TAG ทั้งหมด</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เปิดฝาครอบแบตเตอรี่</li> <li>- กดปุ่ม [ ติดตั้ง ]</li> <li>- กด [ # ] ค้างไว้เป็นเวลา 5 วินาที</li> </ul> <p>จนได้ยินเสียงสัญญาณดังขึ้น CARD / KEY TAG ทั้งหมดจะถูกลบ</p>
<p><b>5. การตั้งค่า Automatic Lock / Manual Lock</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>ขณะประตูเปิด</u></li> <li>- กดปุ่ม เปิด / ปิด</li> <li>- สัมผัสแป้นรหัส</li> <li>- ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด <b>[ # ] 2 ครั้ง</b></li> <li>- กด [ 4 ] เมื่อเลือก Automatic Lock หรือ</li> <li>- กด [ 7 ] เมื่อเลือก Manual Lock (ล็อคด้วยตนเอง)</li> </ul>	<p><b>6. การตั้งค่า CARD/KEY TAG Automatic/Manual Detection</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัมผัสแป้นรหัส</li> <li>- ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด <b>[ # ] 2 ครั้ง</b></li> <li>- กด [ 1 ] เมื่อเลือก Automatic Lock หรือ</li> <li>- กด [ 3 ] เมื่อเลือก Manual Lock (ล็อคด้วยตนเอง)</li> </ul>	<p><b>7. การตั้งค่า Double Lock</b> (ประตูไม่สามารถเปิดได้ด้วยรหัส, CARD / KEY TAG ยกเว้น กุญแจฉุกเฉินสามารถเปิดได้)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>หลังจากประตูปิด</u></li> <li>- กดปุ่ม [Safety Button] ค้างไว้ 3 วินาที, เสียงสัญญาณดัง Beep-Beep-Beep</li> <li>- เมื่อได้ยินเสียงแสดงว่าระบบ Double Lock ทำงาน</li> <li>- ยกเลิกระบบ Double Lock โดยการโยกมือจับด้านในลง</li> </ul>	<p><b>8. การตั้งค่าระบบหลอด</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สัมผัสแป้นรหัส</li> <li>2. ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [ # ]</li> <li>3. กด [ 5 ] จะได้ยินเสียงสัญญาณ Beep</li> <li>4. ตามด้วยใส่รหัสปัจจุบัน และ กด [ * ]</li> <li>5. กดหมายเลข 3 หลักที่ปรากฏอยู่บนแป้นรหัส แล้วยกด [ * ] อีกครั้ง เป็นการเปิดประตู</li> </ol> <p>ยกเลิกระบบหลอด โดยการทำขั้นตอนที่ 1,2 และ 3</p>
<p><b>9. การเปิดประตูโดยไม่มีเสียงรบกวนสมาชิกในบ้าน</b> (การปิดเสียง 1 ครั้งต่อการใช้งานเท่านั้น)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สัมผัสแป้นรหัส, แล้วยกด [ # ]</li> <li>- กรณีใช้รหัสเปิดประตู ใส่รหัสปัจจุบัน ตามด้วยกด [ * ]</li> <li>- กรณีใช้ CARD / KEY TAG ใช้ CARD / KEY TAG แตะบน Card Sensor</li> <li>- ประตูจะเปิดออก</li> </ul>	<p><b>10. การเปิดประตูด้วยกุญแจ หรือแบตเตอรี่ 9V</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด, สัมผัสรหัส, CARD/KEY TAG หาย ขำรอด</u> ให้เปิดโดยใช้กุญแจเสียบเข้ารูกุญแจแล้วไข</li> <li>- <u>กรณีแบตเตอรี่ไฟหมด และไม่มีกุญแจ</u> ให้เปิดโดยใช้แบตเตอรี่ 9V ทาบบนที่ทาบแบตเตอรี่ตามด้วยกด [ * ], กดรหัส และกด [ * ] อีกครั้ง หรือ แตะ CARD / KEY TAG บน Card Sensor</li> </ul>	<p><b>11. มีเสียงสัญญาณเตือน ในกรณี</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประตูปิดไม่สนิท</li> <li>- ไฟแบตเตอรี่ใกล้หมด</li> <li>- ไฟไหม้</li> <li>- มีการโจรกรรม งดและประตู</li> </ul>	<p><b>วิธีปิดเสียง</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ปิดประตูให้สนิท หรือ</li> <li>2. ถอดแบตเตอรี่ออก แล้วใส่กลับเข้าไปอีกครั้ง หรือ แบตเตอรี่ไฟอ่อน, ให้เปลี่ยนถ่านอัลคาไลน์ AA ใหม่ทั้งหมด</li> <li>3. กรณีไฟไหม้ เสียงสัญญาณเตือนจะดัง จนไฟแบตเตอรี่หมด</li> </ol>

