

การแก้ไขปัญหาทั่วไป Model : DCM,DCCM5

1.การแสดงข้อผิดพลาด (เครื่องภายในห้อง)

เมื่อเครื่องตรวจพบความผิดปกติ หลอดไฟแสดงผลจะแสดง ตัวอักษรกระพริบ ค่าที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ

ดังตารางต่อไปนี้

Operation Lamp	Timer Lamp	LED Display	Error Information
1 time	OFF	EH 00	พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องตัว(indoor)ในผิดปกติ
4 time	OFF	EH 03	ความเร็วพัดลมของเครื่อง INDOOR ทำงานผิดปกติ
5 time	OFF	EC 52	เซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิ(condensor) T3 ขาด หรือลัดวงจร
6 time	OFF	EH 60	เซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิตัวในห้อง (ROOM TEMP.) T1 ขาด หรือลัดวงจร
6 time	OFF	EH 61	เซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็น (EVAP. TEMP.) T2 ขาด หรือลัดวงจร
9 time	OFF	EH 0b	แผง PCB ของ INDOOR ไม่สามารถสื่อสารกับจอแสดงผลได้
8 time	OFF	EL 0C	สารทำความเย็นในระบบเกิดการรั่วไหล
13 time	OFF	EH OE	ระบบการระบายน้ำทิ้งบกพร่องไม่สามารถระบายออกจากเครื่อง