

R32, DE

การตรวจสอบ Error code

เมื่อเครื่องปรับอากาศเกิดการผิดพลาด จะมีสัญลักษณ์ของรหัสแสดงอาการผิดพลาดที่หน้าจอบอกคุณหมึกที่ตัวเครื่องปรับอากาศ โปรดทำการแก้ปัญหาดังนี้

| Error Code | ความหมาย | การแก้ไข |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C2 | ระบบป้องกันกระแสไฟรั่ว (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 13 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| C3 | ต่อสายไฟผิดพลาด (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 14 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| C6 | ไม่ต่อสายกราวด์ (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 16 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| E1 | ระบบป้องกันการเป็นน้ำแข็ง (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 2 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| E2 | ระบบป้องกันแรงดันไฟสูงกว่ากำหนด/แรงดันต่ำเกินไปกำหนด (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 2 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| E3 | ระบบป้องกันกระแสไฟต่ำกว่ากำหนด (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 3 ครั้ง) | สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| E5 | ระบบป้องกันกระแสไฟสูงกว่ากำหนด (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 5 ครั้ง) | สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| E6 | การติดต่อสื่อสารระหว่างแผงคอยล์และคอนเดนซิ่งมีปัญหา (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 6 ครั้ง) | สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| H6 | ไม่มีสัญญาณจากมอเตอร์แผงคอยล์ (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 11 ครั้ง) | สามารถทำให้หายได้โดย เปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่สามารถทำงานได้ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| Ld | ต่อสายไฟผิดพลาด | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| LE | คอมเพรสเซอร์ล็อก | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| F1 | แผงคอยล์ รมเซ็นเซอร์ขาดหรือชอร์ต (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 1 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| F2 | แผงคอยล์ คอยล์เซ็นเซอร์ขาดหรือชอร์ต (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 2 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |
| F4 | คอนเดนซิ่ง คอยล์เซ็นเซอร์ขาดหรือชอร์ต (สัญญาณไฟจะดับ 3 วินาที และกระพริบ 18 ครั้ง) | โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการ |

โปรดติดต่อร้านบริการทันที เมื่อเครื่องมีอาการดังต่อไปนี้

- สายไฟร้อนผิดปกติ หรือเกิดการฉีกขาด
- สวิตช์ หรือปุ่มไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
- มีกลิ่นไหม้
- ทิวส์ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟรั่ว เครื่องหยุดทำงานบ่อยครั้ง
- มีน้ำรั่วออกมาจากเครื่องปรับอากาศ
- มีเสียงผิดปกติเกิดขึ้นขณะใช้งาน

** กรุณาตั้งเบรกเกอร์ลง และโปรดติดต่อร้านที่ให้บริการ**