

Floor & Ceiling Inverter R410 (แอร์ตั้งได้แขวนได้ INVERTER R410) IFM/OFM-125-405IV

No.	Malfunction ความผิดปกติ	Display แสดงที่หน้าจอ	Timer lamp	running lamp (flashes per second) จำนวนไฟกระพริบต่อวินาที
1	ชุด EEPROM Indoor unit ชำรุด / ทำงานผิดปกติ	E0	ดับ	1
2	เกิดความผิดปกติในการเชื่อมต่อระหว่าง Indoor กับ Outdoor	E1	ดับ	2
3	เกิดความผิดปกติของความเร็วที่พัดลมของ Indoor	E3	ดับ	4
4	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องของ Indoor วงจรเปิดหรือลัดวงจร	E4	ดับ	5
5	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อของชุด Indoor ขาด หรือ ผิดปกติ	E5	ดับ	6
6	สารทำความเย็นรั่วไหลทำให้ แอร์ไม่เย็นหรือเป็นน้ำแข็ง	EC	ดับ	7
7	ความผิดปกติของการเตือนภัยระดับน้ำ ในเครื่องสูงเกิน(casseted type unit)	EE	ดับ	8
8	ความผิดปกติของการปรับเลือกเครื่อง Indoor ที่ SW1 ไม่ถูกต้อง	E8	ดับ	9
10	การป้องกันกระแสไฟเกิน	F0	ติด	1
11	เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องของ Outdoor วงจรเปิดหรือลัดวงจร	F1	ติด	2
12	เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ท่อคอนเดนเซอร์ Outdoor ผิดพลาด	F2	ติด	3
13	ตัวเซ็นเซอร์อุณหภูมิวัดท่อทางออกคอมเพรสเซอร์ ผิดพลาด	F3	ติด	4
14	ชุด EEPROM Outdoor unit ชำรุด / ทำงานผิดปกติ	F4	ติด	5
15	ความเร็วของพัดลม Outdoor ผิดปกติ (เฉพาะมอเตอร์ DC)	F5	ติด	6
16	เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อออก evap.ของชุด Indoor ขาด หรือ ผิดปกติ	F6	ติด	7
17	ชุด IPM Outdoor unit ชำรุด / ทำงานผิดปกติ	P0	กระพริบ	1

ความผิดปกติของการเชื่อมต่อระหว่าง Indoor 2 ตัว (สำหรับรุ่นที่เหมือนกัน)

18	ป้องกันไฟฟ้าสูง / ต่ำ	P1	กระพริบ	2
19	ป้องกันอุณหภูมิสูงของด้านบนคอมเพรสเซอร์	P2	กระพริบ	3
20	ป้องกันอุณหภูมิภายนอกตำแหน่ง	P3	กระพริบ	4
21	ระบบ Compressor ทำงานผิดพลาด	P4	กระพริบ	5
22	โหมดการทำงานขัดแย้งกัน	P5	กระพริบ	6
23	Low-High pressure มีปัญหา	P6	กระพริบ	