<u>คู่มือช่วยการตั้งค่าขั้นพื้นฐาน</u>

ตัวช่วยสร้างและอินเตอร์เฟซหลัก ตัวช่วยสร้างการเริ่มต้น ไอคอนดิสก์จะแสดงอยู่ด้านบนของอินเตอร์เฟซการเริ่มต้นระบบ คุณ สามารถดูจ านวนและ สถานะของแต่ละดิสก์อย่างรวดเร็วและสะดวกผ่านไอคอนเหล่านี้ (: ดิสก์ไม่มี: ไม่พร้อมใช้งาน ดิสก์; : RW ดิสก์ที่ ใช้ได้) คุณสามารถก าหนดค่า NVR โดย Setup Wizard เพื่อใหก้ารทา งาน NVR ปกติ เธอ ต้องก าหนดค่าตัวช่วยสร้างถ้าคุณเริ่มต้น NVR เป็นครั้งแรก (หรือคลิก "ข้าม" เพื่อยกเลิก ตัวช่วยสร้างในครั้งต่อไป)



คลิก "Setup Wizard" เพอี่เริ่มต้นตัวช่วยสร้าง ขั้นตอนการตั้งค่าดงัต่อไปนี้

 ระบบเข้าสู่ระบบ ตั้งค่ารหัสผ่านของคุณเองหรือใช้ค่าเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ตัวช่วยสาหรับ ครั้งแรก (ชื่อผู้ใช้เริ่มต้นของระบบเป็น ผู้ดูแลระบบและรหัสผ่านเริ่มต้นของผู้ดูแลระบบคือ 123456)

	Wizard	
	Admin Password Setup	
Username	admin 🧲	Username : admin
New Password	Enter Password	Password : 123456
Confirm Password	Enter Password	Confirm Password : 123456
	Display Password Display Password	
E	dit Security Question Next Cancel	

(2)วันและเวลาการกาหนดค่า วันที่และเวลาที่จาเป็นต้องมีระบบที่จะตั้งค่าถ้าคุณ ใช้ตัวช่วยเป็นครั้งแรก โปรด ดูรูปต่อไปนี้ ตั้ง เวลาเขตเวลาระบบ รูปแบบวนัที่และรูปแบบเวลา DST จะเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้นถ้าโซนเวลาที่ เลือก รวมถึงการปรับเวลาตามฤดูกาล จากนั้นคลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

	Wizard		
Time Zone System Time Date Format	GMT+08 Beijing, Hong Kong, Shangha V 11/03/2015 15:04:31 Month/Day/Year V	<	เลือกโซนเวลาเป็น GMT +07 (Bangkok) ตั้งค่า วันที่ / เวลา ให้ถูกต้อง เลือกประเภทการแสดงวนัที่ วดป , ปดว
Time Format	24-Hour 🗸 🗸	\leftarrow	รูปแบบการแสดงเวลา 24H <i>,</i> 12
DST			
	Previous Next Cance	el	

	Wizard
	Network Settings > QRCode > Add Camera > Disk Settings > Record Settings
กำหนด IP อัตโนมัติ	Ethernet Port 1 (Online)
หรือ กำหนด IP ด้วยตัวเอง	IP Address Subnet Mask Gateway
	Obtain DNS automatically Preferred DNS Alternate DNS
Port เครื่องบนัทกิ ที่ต้อนา ไป Forward ที่ Router	HTTP Port 80 RTSP Port 554
	Previous Next Cancel

(4) QR Code คุณสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น Superlive Plus ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ

	•••i dtac 중 15:14 ♥ 91% ■■● + < Add Device	Idtac
แสกน Qr Code บนมือถือ เพดื่อูนไลน์		
	A User	turblant
ผา่น แอป Superlive Plus	Save Preview	
		Align QR code within frame to scan

(5) เพิ่มกล้อง คลิก "Refresh" เพื่อรีเฟรชรายการของกลอ้ง IP ออนไลน์ที่อยู่ใน เครือข่ายท้องถิ่นเช่นเดียวกัน กับ NVR แล้วคลิก เพื่อเพิ่มกล้องสืบค้น คลิก "เพิ่ม ทั้งหมด "เพื่อเพิ่มกล้องทั้งหมดในรายการ คลิกเพื่อลบกล้อง เพิ่ม คลิก "ลบ ทั้งหมด "เพื่อลบกล้องทั้งหมดเพิ่ม

				Wizard					
Netwo	ork Settings > QI	۲Code	> Add	Camera >					
No.									
1	192.168.12.19	\$		ONVIE		4.0		-	
2		~						+	
з		~		ONVIF				-	
4		~						+	-
Remai									
No.									
1					NVIF		~	命	
					Previous	Ne	xt	Cancel	

6. คลิกเพื่อแก้ไขกล้อง IP ค้นหาตามที่แสดงบนด้านล่างข้าย การป้อนข้อมูลที่อยู่ IP ใหม่ ซับเน็ตเกตเวย์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ กล้อง คลิก "OK" เพื่อบนัทึก การตั้งค่า คลิกเพื่อแก้ไขกล้องเพิ่มตามที่แสดงบนขวาดังกล่าวข้างต้น ป้อนข้อมูลชื่อกล้องใหม่ ที่อยู่ IP พอร์ตชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านของกล้อง คุณสามารถคลิก "ทดสอบ" เพื่อทดสอบ ประสิทธิผลของขอ้มูลการป้อนขอ้มูล คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า คุณสามารถเปลี่ยน IP ชื่อกล้องเฉพาะเมื่อมีการเพิ่มกล้องเป็นแบบออนไลน์ คลิก "Next" เพื่อดำเนินการต่อ

	Edit IP Camera 🛛 🗙		Edit IP Camera	×
MAC Address IP Address	00 : 18 : ae : 39 : 96 : 43 192 . 168 . 12 . 86	IP Camera Name IP Address	IP Camera1	
Subnet Mask	255 . 255 . 255 . 0	Port	80	
Gateway	192 · 168 · 12 · 1	Protocol		
Port	80	Model		
Username	admin	Username	admin	
Password	•••••	Password	••••••	
	OK Cancel			

⑦ การตั้งค่าบันทึก สองโหมดการบันทึกที่มีอยู่: อัตโนมัติและคู่มือ อัตโนมัติ: เลือกโหมดอัตโนมัติหนึ่งในอินเตอร์เฟซที่แสดง ด้านล่างแล้ว คลิกปุ่ม "OK" เพื่อบนัทึก การตั้งค่า การกำหนดค่าโหมดสำหรับรายละเอียด

Network Setti	ngs > QRCode > /			
		Add Camera > Dis	sk Settings >	Record Settings
Mode				
	n Record			
🔿 Senso	Record			
	n Record+Sensor Reco			
🔿 Alway	s(24×7) Record+Motic	on Record		
🔿 Alway	s(24 × 7) Record+Sensc	or Record		
Alway	s(24×7) Record+Motion	n Record+Sensor Re	cord	

คู่มือการใช้งาน: ตั้ง "เซนเซอร์บันทึก", "การเคลื่อนไหวบันทึก" และ "ตารางเวลา" ของกล้องแต่ละตัว คลิก "OK" เพื่อบันทึกการตั้งค่า การกำหนดค่าโหมดส าหรับรายละเอียด

Wizard						
Network Settings	> QRCode > A	dd (Camera > Disk Se	tting	s > Record Se	ttings
М	ode Manual					
Camera Name	Sensor Record		Motion Record		Schedule Record	
IP Camera1	<none></none>		<none></none>		<none></none>	
			Previous	5	OK Can	cel

<u>หน้าต่างเมนูหลัก</u>

คลิก Start >> Settings จะมี เมนูการตั้งค่าขึ้นมา ที่แสดงด้านล่าง



<u>เมนูตั้งค่า</u>

จะแสดงรายการฟังก์ชั่นของเมนูต่างๆขึ้นมา และมีเมนูย่อยที่เชื่อมโยงกับมนูหลัก สำหรับอำนวยความ สะดวกการใชง้านให้กับ ผู้ใช้งานได้เร็วมากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง "เมนูกลอ้ง"มีการเชื่อมโยงเมนูย่อย เช่น "เพิ่มกล้อง", "แก้ไขกล้อง", "การตั้งค่าภาพ", "การ เคลื่อนไหว" และ "PTZ" ผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ "กลอ้ง" เพื่อเขาัไปที่เมนูการจัดการกล้องที่แสดงด้านล่าง หรือ คลิกเข้าที่เมนูย่อยด้านลางได้โดยตรง

	Camera						Disk Network	Account and		System 🗙
	🗯 Manage Camera									
	Add Camera Edit Camera					Search	Camera			۹ +
	😡 Image									Delete 🗸
	OSD Settings		IP Camera1	192.168.12.152	Offline	ONVIF			۲	â
Add Camera	Image Settings Mask Settings		IP Camera2	192.168.12.40					۶	
	of Martin									
ฟ้งก์สบับพบิกล้อง	Ar Motion									
	🖨 PTZ									
	Preset Cruise									
		Camera								
'		Add Camera	Edit Camera							
เพิ่มคล้อง / ง.ส.ส.	Camana	anage setur	gs motion P12							
<u>тичнися / Ара (</u>	<u>Camera</u>									

้ พังก์ชั่น เพิ่มกล้อง ผู้ใช้งานสามารถเลือกการจดัการกล้องโดยคลิกที่แต่ละเมนูที่จะใช้งาน เช่นคลิก "เพิ่มกล้อง" จะมีหน้าต่างที่แสดงด้านล่าง

การเพิ่มกล้ กล้องที่เชื่อ เลือกคลิกเ						
	A	dd Camera				×
Quickly Add Add Manually						
1 192.168.122.103	80 🔊	255.255.255.0	ONVIF	xxx	4.0.0.1	0(
2 192.168.226.201	80 🔊	255.255.255.0	ONVIF		4.0.0.1	
3 192.168.226.201	80 🔊	255.255.255.0	ONVIF		4.0.0.1.beta1	
Selected: 0 / 3						
Remain Bandwidth: 108 / 120 Mb		Default P	assword	Add	Cancel	



		A	dd Came	era		×
Quickly Add	Add Ma					
IP Address	Port	Username	Password	Protocol	Test	Delete
0.0.0.0	80	admin 🗸	*****	ONVIF 🗸		
Remain Bandwi	dth: 108 / 3	120 Mb	Defa	ult Password	Add	Cancel
			+	Camera		
		Click it to a	dd camera	Customize Display Modes		
					PIWITIPITED	มาย + เพช
					เขาเมนูลัด ใ	เนการเพิ่มกล้อง



ชื่อและการใช้งานของแถบเครืองมือ ต่าง ๆ

Button	Meaning
18.	ปุ่ม Start คลิกที่มันจะปรากฏขึ้นในพื้นที่ ②
×	ปุ่มแบบเห็มหน้าจอ คลิกเพื่อแสดงแบบเห็มหน้าจอ; คลิกอีกครั้งเพื่อออกจากเห็มหน้าจอ
	ปุ่มโหมดหน้าจอ
CISD ON	ปุ่ม OSD ON คลิกเพื่อเปิดใช้งาน OSD; คลิกเพื่อปิดการใช้งาน OSD
	ปุ่ม หยุด
<	ปุ่มข้อนกลับ คลิกเพื่อเล่นวิดีโอข้อนหลัง
Þ	ปุ้ม Play คลิกเพื่อเล่นวิดีโอไปข้างหน้า
	ปุ่มหยุดชัวคราว
*	ปุ่มชะลอตัว คลิกเพื่อลดความเร็วการเล่น
•	ปุ่มเร่งความเร็ว คลิกเพื่อเพิ่มความเร็วในการเล่น
٩	ปุ้มเฟรมก่อนหน้า มันทำงานเฉพาะเมื่อเล่นไปข้างหน้าดูกหยุดชั่วคราว ในโหมดหน้าจอเดียว
Þ	ปุ้มเฟรมถัดไป มันทำงานเฉพาะเมื่อเล่นไปข้างหน้าถูกหยุดชั้วคราวในโหมดหน้าจอเดียว
- [10] +	คลึก 🔚 เพื่อข้อนกลับขันตอนขุค 30s และคลิก 🛨 เพื่อก้าวไปข้างหน้า 30s
15	เพตุการณ์ราชการปุ่มเปิด / แท็ก คลิกเพื่อดูบันทึกเหตุการณ์ของคู่มือ / กำหนดการ / เซ็นเซอร์ / โมชันและข้อมูลแท็ก
٥	ปุ่มการสำรองข้อมูล ใช้เมาส์สากคลุมบริเวรพื้นที่เวลาและกล้อง ที่ต้องการและจากนั้น คลิกที่ปุ่มเพื่อสำรองบันทึก
	ปุ่มสถานะการสำรองข้อมูล คลิกเพื่อดูสถานะการสำรองข้อมูล
U	ปุ่มข้อนกลับ คลิกเพือกลับ
Button	Meaning
Q Search	ดลิกเพื่อไปที่อินเตอร์เฟซที่ค้นหาบันทึก
🗎 Backup	คลิกเพื่อไปทีอินเตอร์เฟซการสำรองข้อมูล
Live Preview	คลิกเพื่อไปข้ายไปที อินเตอร์เฟซการดูภาพสด

บันทกึการค้นหาและการเล่นย้อนหลัง

การค้นหาภาพและการเล่นย้อนหลงโดยการแบ่งภาพ

ปิคลิกStart→Time-sliced Image เพื่อไปที่ "แท็บเวลาแบ่งภาพ" จะมีมุมมอง 2 โหมด คือ

 ตามเวลา ในโหมดดูเวลาได้สูงสุด 64 ภาพขนาดเล็กกล้องสามารถแสดงให้เห็นว่า ถ้าจำนวนกล้อง แสดง ภาพย่อเป็นมากกว่า 64 กล้อง

2. ตามชื่อกลอ้ง ในโหมดชื่อกลอ้งแสดงภาพย่อ สูงสุดไม่เกิน 196 กล้อง



(2)เลือกหนึ่งกล้องในอินเตอร์เฟซและจากนั้นคลิกปุ่ม "Open"

(3) คลิกที่ช่องภาพการเล่นการบันทึกในกล่องเล็ก ๆ เล่นทางด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซ (กล้องที่มีภาพ ภายใน บ่งชี้ว่าข้อมูลที่บันทึกอยู่)

(4) หากต้องการบันทึก ให้ลากเมาส์คลุมพื้นที่ ในช่วงวันที่และเวลาที่ต้องการ และจากนั้นคลิกที่ ปุ่ม "สำรอง" จะปรากฏขึ้นหน้าต่าง; เลือกอุปกรณ์ที่ตอ้งการส ารองขอ้มูล และรูปแบบการสำรองข้อมูลในหน้าต่าง และ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสำรองข้อมูล

互 คลิก "การเล่น" เพื่อเล่นภาพดูยอ้นหลัง ในอินเตอร์เฟซการเล่นภาพย้อนหลัง



การค้นหาและการเล่นโดยใช้เวลา

คลิกStart -> By Time จะไป "ตามแท็บเวลา" ที่แสดงด้านล่าง
 คลิกที่
 ด้านล่างของอินเตอร์เฟซในการเพิ่มกล้องเล่น สูงสุดไม่เกิน 16 กล้องที่สามารถเพิ่มสำหรับ
 การ เล่น คลิก "Modufy" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกลอ้งและคลิกที่ "Clear" ที่จะปิดกล้อง
 จิคลิก สิ ในหน้าต่างด้านล่างเพื่อเลือกกล้องที่จะดูภาพย้อนหลัง และทางด้านซ้ายของหน้าต่าง คุณ
 สามารถ "ตั้งค่าวันที่" ด้านบนซ้ายของหน้าต่างให้กำหนดวันที่ของเหตุการณ์ ที่ตอ้งการในตารางปฏิทิน และ
 กำหนดเวลา โ ในหน้าต่าง จากนั้นกล้องจะเล่นการบนัทึกตามเวลาและเหตุการณ์ที่เลือกไว้

(4) ลากเมาส์คลุมในส่วนที่ต้องการบนัทึกขอ้มูล และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อสำรองข้อมูล



การค้นหาและการเล่นโดยเหตุการณ์

 คลิกStart -> By Event จะไป "แท็บเหตุการณ์" ที่แสดงด้านล่าง
 ตรวจสอบประเภทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินเตอร์เฟซได้ตามความจ าเป็น
 คลิก (หื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดเวลาที่มุมบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ
 ตรวจสอบกลอังที่ด้านซ้ายของอินเตอร์เฟซและคลิก (หื่อค้นหาขอ้มูลการบนัทึกรายการค้นหา ปรากฏในรายการ



5 คลิก ในรายการที่จะเล่นภาพยอ้นหลัง หรือบนัทึกไฟล์ในหน้าต่างป๊อปอัพ ให้เลือกไฟล์ในการ บันทึก ข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" สำหรับบันทึกการสำรองข้อมูล

6 เลือกหนึ่งในการบันทึกข้อมูลในรายการและจากนั้นคลิก "การเล่น" เพื่อเล่นการบันทึกในอินเตอร์เฟซ การ เล่น

การสำรองข้อมูล

บันทึกขอ้มูลและภาพ snapped สามารถสำรองข้อมูลผ่านเครือข่าย, USB (U ดิสก์หรือ USB มือ ถือ HDD) หรือ e-SATA (ใช้ได้เฉพาะบางรุ่น) ระบบไฟล์ของอุปกรณ์ส ารองข้อมูลที่ควรจะเป็นรูปแบบ FAT32 8.4.1 การสำรองข้อมูลโดยใช้เวลา

(1) คลิกStart → Backup → By Time จะไป "แท็บเวลา"

2 คลิก
 แท็บจะปรากฏขึ้นหน้าต่างกล้องเพิ่ม ตรวจสอบกล้องในหน้าต่างและจากนั้นคลิกปุ่ม
 "เพิ่ม" คลิก "แก้ไข" ที่มุมขวาบนของหน้าต่างกล้องที่จะเปลี่ยนกล้องและคลิกที่ "ชัดเจน" ที่จะเอากล้อง

(3) ตั้งค่าวันที่ด้านบนซ้ายของอินเตอร์เฟซ ลากเมาส์คลุมพื้นที่ขนาดเวลาที่ตอ้งการ จะขอ้มูลเวลาการ สำรอง ข้อมูล หรือ คลิก () ภายใต้ระยะเวลาที่จะตั้งเวลาเริ่มต้นการสำรองข้อมูลและเวลาสิ้นสุด

(4) คลิกที่ปุ่ม "สำรอง" จะปรากฏขึ้น "Backup บันทึก" หน้าต่างที่แสดงด้านล่าง เลือกชื่ออุปกรณ์, รูปแบบการ สำรองขอ้มูลและอุปกรณ์ และจากนั้นคลิกที่ปุ่ม "สำรอง" เพื่อเริ่มการสำรองข้อมูล





การปรับภาพ

ไปอาศัยอินเตอร์เฟซที่แสดงตัวอย่างและจากนั้นคลิก ปุ่มบนแถบเครื่องมือภายใต้หน้าต่างกล้องไปที่ อินเตอร์เฟซ การปรับภาพ



โหมดปิดปังภาพ

พื้นที่บางส่วนของภาพสามารถปิดบังภาพเพื่อความเป็นส่วนตัว และการปิดบงัภาพ สามารถตั้งค่าสำหรับกล้อง แต่ ละตัว โดยคลิกตั้งค่า Start จะไปอินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง เลือก กล้องและเปิดใช้งาน"ปิดภาพ" คลิกที่ปุ่ม "วาด" และ จากนั้นลากเมาส์บนพื้นที่ภาพเพื่อกำหนดพื้นที่ปิดภาพ; คลิกที่ปุ่ม "ลบ" เพื่อลบพื้นที่ปิดภาพ; คลิกที่ "Apply" เพื่อบันทึก การตั้งค่า

Camera Name Mask Color IP Camera1 ON Slack IP Camera2 OFF Black IP Camera3 OFF Black IP Camera4 OFF Black IP Camera1 OFF Black IP Camera4 OFF Black							
IP Camera1 ON × Black IP Camera2 OFF × Black IP Camera3 OFF × Black IP Camera4 OFF × Black	St. of Street, of Street, or other			Camera Name	Mask	\sim	Color
IP Camera2 OFF × Black IP Camera3 OFF × Black IP Camera4 OFF × Black				IP Camera1	ON	\sim	Black
IP Camera3 OFF ~ Black IP Camera4 OFF ~ IP Camera4 IP Camera4 OFF ~ IP Camera4	C. I		101000	IP Camera2	OFF	\sim	Black
IP Camera4 OFF × Black Draw Delete				IP Camera3	OFF	\sim	Black
Draw Delete				IP Camera4	OFF	\sim	Black
Draw Delete Camera IP Camera1 ~	<u>-</u> .						
Draw Delete Camera IP Camera1 ~	/						
Draw Delete Camera IP Camera1	- //						
Camera IP Camera1 ~							
Camera IP Camera1 ~		Draw Dele	ete				
	Camera	IP Camera1					
Mask ON V	IVIASK	ON					
Apply							Apply

001000	เน้ P2P (แสกน	QR CODE)	เปิด ใช้งาน Cloud		
	IP Address Setting	1	947		
กดรับ ไอพี	Ethernet Port 1 (1	Online)	Visit Address www.autonet.com		
5. S. 19	🕳 🥅 Obtain an IP address automatically		Enable		
อตแมต	IP Address		NAT Server Address Ind autorial com		
	Subnet Mask				
	Gateway		and the second second		
	Chtain DNS ma		and the second second		
	Preferred DNS		And		
	Alternate DNS				
(1)	กลิกStart Setting	gs inetwork incr / IPV4	ไปทอนเตอรเพชทคงตอ เป็น จากนั้นตุงกา "รับทอยู่		
(1) IP โดยอ้ เพื่อบันที (2)	คลิกStart ∐Settin ้ตโนมัติ" และ "ขอ ่กการตั้งค่า เปิคใช้ ⊠≊∞∞ N.	gsNetworkTCP / IPv4 รับ DNS โดยอัตโนมัติ" ที่จะไร AT ใน NVR คลิกStartSetti	ใบทอนเดอรเพชทคงตอ เบ่น จำกนนคงคา "รบทอยู ค้รับที่อยู่ IP และ DNS โดยอัตโนมัติ คลิกที่ "Apply" ngs ONetwork ONAT เปิดใช้งาน		
(1) IP โดยอั เพื่อบันที (2) (3) (4)	คลิกStart ⊡Settin ์คโนมัติ" และ "ขอ ่กการตั้งค่า เปิคใช้ <mark>⊠∞∞∞</mark> N. คาวน์โหลคและติค	gsNetworkTCP / IPv4 รับ DNS โดยอัตโนมัติ" ที่จะไร AT ใน NVR คลิกStartSetti ตั้งโปรแกรมมือถือ "Superlive	ใบทอนเดอรเพชทคงตอ เบน จากนนตงคา "รบทอยู ด้รับที่อยู่ IP และ DNS โดยอัตโนมัติ คลิกที่ "Apply" ngs Network NAT เปิดใช้งาน Plus" () ลงในโทรศัพท์มือถือ		
(1) เP โดยอ้ เพื่อบันที (2) (3) (4)	คลิกStart ∐Settin ้คโนมัติ" และ "ขอ: ่กการตั้งค่า เปิคใช้ <mark>⊠ะ∞∞</mark> N. ดาวน์โหลดและติด เปิค แอปขึ้นมา ไปร่	gs DNetwork DICP / IPv4 รับ DNS โดยอัตโนมัติ" ที่จะไร AT ใน NVR คลิกStart DSetti ตั้งโปรแกรมมือถือ "Superlive ที่อินเตอร์เฟซ "เพิ่มอุปกรณ์" แล	ใบทอนเดอรเพชทดงดอ เบน จากนนดงกา "รบทอยู ด้รับที่อยู่ IP และ DNS โดยอัตโนมัติ กลิกที่ "Apply" ngs Network NAT เปิดใช้งาน Plus" อี ลงในโทรศัพท์มือถือ ละกลิก ต เพื่อสแกน QRCod		

(5) สแกน QRCode เรียบร้อยแล้วใส่รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของ NVR (Usemame : admin , Pass :123456)

เบราว์เซอร์ ออนไลน์ P2P (QR CODE)

เบราว์เซอร์เปิด IE บนเครื่องกอมพิวเตอร์, การป้อนข้อมูล http://www.autonat.com เซิร์ฟเวอร์ NAT ใน แถบที่อยู่ IE แล้วกด Enter เพื่อไปที่อินเตอร์เฟซที่แสดงด้านล่าง (ดาวน์โหลดและติดตั้งปลั้กอินญาติตาม ป๊อป อัพเข้าถึง NVR ผ่าน NAT เป็นครั้งแรก)

	Enter device serial number	📰 ीतं QR CODE
	2 Enter usemanie	L Username : admin (ค่าโรงงาน DVR)
	Enter password	🔒 Password : 123456 (ค่าโรงงาน DVR)
0	Login	Login เข้าสู่ระบบ