

<mark>คู่มือการเปลี่ยนความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม INFOSAT</mark>

ขั้นตอนการเปลี่ยนความถี่ OTA มีดังนี้

- 1. ให้เปิดเครื่องรับดาวเทียม
- 2. เมื่อเปิดเครื่องรับดาวเทียมแล้ว ให้กดเมนู (ดังรูปด้านล่าง)

🗢 ป๋อง		อินโฟแซท	
	ช่องที่วี	0	
	ช่องวิทยุ		
Ī	เพิ่มของใหม่		
	Home channel		
		8 - Ólî -	
B	🏧 เลือก 🚺 พลิกหน้า 🕅 ต	กล _่ ง MENU) ออก	

- 3. ให้เลื่อนไปที่แถบตั้งค่าระบบ
- 4. แล้วไปที่การตั้งค่า OTA



*ความถี่ OTA ในกล่องแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน ให้ใส่ค่า OTA ตรงกับระบบและกล่อง ของท่าน

www.infosats.com 02-584-4755



้คู่มือการเปลี่ยนความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม INFOSAT

5. ให้กดเข้าไปที่ตั้งค่า OTA แล้วใส่รหัส (0000)

🕙 ตั้งก่าระบบ		อินโฟแซท
กาษา (Lai	nguage)	
ระบบที่วั	เขิญใส่รหัสผ่าน	
การตั้งระ		
การตั้งค่		0
T Bass		
		h hes
🧧 💽 เลือก	Wลิกหน้า 0K ตก	ลง MENU ออก

เมื่อเข้ามาแล้วจะเห็น ความถี่ช่องเป็น 3840 Symbol Rate 30000
 OTA PID 00999 เลือกขั้ว แนวตั้ง

การตั้งล่า OTA	อิน	ឃែរសា
กานมถี่ป อง	03840	
Symbol Rate	30000	
OTA PID	00999	
เลือกซ้ำ	แนวทั้ง	
โหลด OTA อัตโ	เปิด	
🚮 แก้ไข MENU ออก		

Line : @infosat

www.infosats.com _02-584-4755



<mark>คู่มือการเปลี่ยนความถี่ OTA เครื่องรับดาวเทียม INFOSAT</mark>

7. ให้เปลี่ยน ความถี่ช่อง เป็น 4040 แล้วกดเมนูเพื่อบันทึกและออก

*(ในช่องความถี่ OTA ในกล่องแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน ให้ใส่ ค่า OTA ให้ตรงกับระบบและกล่องของท่าน)

การตั้งค่า OTA		อินโฟแซท
จาามถี่ช่อง	0404 <u>0</u>	
Symbol Rate	30000	
OTA PID	00999	
เลือกขั้ว	แนวตั้ง	
โหลด OTA อัตโ	เปิด	
ඟ แก้ไข 🕅 🕅 เมืองก		
Initial MENU ออก		

8. จากนั้นให้ ปิด-เปิด เครื่อง หนึ่งครั้ง เครื่องก็จะ OTA ความถี่ตัวใหม่โดยอัตโนมัติ

🗢 อัฟเกรดซอฟทแาร์		อินโฟแซก
Upgrade Type	ΟΤΑ	
ป้อออสังแกรร	ทั่งหมด	
1811		
		0%
"รับข้อมูล OTA, กรุณารอสั	กก _{ี่วี} "	
		-
เลือก 🚺 แก้ไข	MENU DOM	

** ความถี่ OTA ในกล่องแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกัน ให้ใส่ค่า OTA ตรงกับระบบและกล่อง ของท่าน **
*** เครื่องตัวใหนที่ทำแล้วไม่ OTA ให้นำเครื่องไปอัพซอฟต์แวร์ใหม่และตรวจสอบหน้าจานดาวเทียม ***

Line : @infosat

Facebook : InfosatColtd

www.infosats.com

02-584-4755