## คู่มือการอัพเกรดจากเครื่องHD100 เป็น เครื่อง INFOSAT



#### 1.ให้เข้า เมนู



รูปแบบจานดาวเทียม รายการดาวเทียม การติดตั้งดาวเทียม ดันหาดาวเทียมดวงเดียว ดันหาดาวเทียมหลายดวง รายการ TP

X

 $\mathbf{A}$ 

Mon 1 Nov 07:02

• \*

### 2.ไปที่ เครื่องมือ





Mon 1 Nov 07:03

#### 3. ให้เสียบ USB แล้วเข้าไปที่ Upgrade โดย USB



### เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือก ชื่อไฟล์ ตามรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นไฟล์ที่ หนึ่ง ชื่อไฟล์ "soft\_1abv\_chunk-160708.abs"

	เครื่องมือ	Upgradeโดย USB	Mon 1 Nov 07:04
Up	ograde Mode	AllCode	
Up Up	ograde Twhi 🚽 🧹	soft1 aby chunk-160	708.abs
ເຈົ່າ	4		
			0%
			076

### 5. จากนั้นกดเริ่มต้น เครื่องจะทำการอัพเกรด







#### 7. เครื่องจะทำการ Burn Fash รอจนอัพเกรดเสร็จ



### 8. เมื่ออัพเสร็จ จะขึ้นหน้าต่างเมนูดังรูปด้านล่าง



# 9.ให้มาที่เครื่องมือแล้วเข้าไปที่อัพเกรดโดย USB

🔊 การติดตั้ง	Othello ซูโดกุ	
🔯 การตั้งค่าระบบ	ตั้งถ่า OTA	
🕒 แก้ไบข่อง	ปรับปรุงผ่าน USB ตั้งถ่าไรงงาน ข้อมูลเครื่องรับ	
(โร) เครื่องมือ	ข้อมูลการ OTA	
💽 เครื่องเล่นสื่อ		

10. กดเข้าไปแล้วเลือกไฟล์ซอฟแวร์ตามรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นไฟล์ตัวที่สอง ชื่อไฟล์ "Step2\_41B320D1-013910I-160708.abs"

	<b>โหมดปรับปรุง</b>	All Code
	ปรับปรุง ไฟล์	<pre>\$</pre>
😥 การตั้งก่าระบบ	เริ่ม	
📃 แก้ไขข่อง	Step2_41B320D1-01	0% 3910I-160708.abs
ราว เกรื่องมือ		
🖂 เถรื่องเล่นสื่อ		

#### 11. จากนั้นให้กดเริ่มต้น เครื่องจะทำการอัพเกรด แล้วให้กด "ใช่"

อ การติดตั้ง	โหมดปรับปรุง	All Code
	ปรับน่องไม่ส	Stand 41020004 0420401 1607
การตั้งถ่าระบบ	เริ่ม คุณแน่ใจหรือไม่	ที่จะอัพเดทข้อมูลเข้าแฟลช?
		)%
🛃 แก้ไขข่อง	Ste	
- เครองมอ	ใป	ไม่ใช่
💌 เครื่อมอ่นสื่อ		

## 12. เครื่อง จะทำการ **Burn Fash** รอจนอัพเกรดเสร็จ

การติดตั้ง	โหมดปรับปรุง ปรับปรุง		de
การตั้งค่าระบบ	เริ่ม	Step2_41B320D1-	0139101-1607
แก้ไขข่อง	ักลังอัดโปรแกรมแฟล	าช อย่าเพิ่งปดสวิทข์	84%
. เครื่องเล่นสือ			
	·		

# 13. เมื่ออัพเกรดเสร็จ เหมือนกับรูปด้านล่าง



# 14.จากนั้น ให้เข้าเมนู ไปที่ตั้งค่าดาวเทียม

การติดตั้ง	รายการดาวเทียม
	ตั้งถ่าอานดาวเทียม
🔊 การตั้งค่าระบบ	ด้นหาดาวเทียม
	ด้นหาดาวเทียมทั้งหมด
📄 แก้ไขช่อง	รายการ TP
😑 เครื่องมือ	
💽 เครื่องเล่นสื่อ	

### 15. ให้เปลี่ยนค่า **LNB** ให้เป็น 11300

🔊 ລາະສິດສັ້ນ	ดาวเทียม	(1/1) C_Intelsat 17
	ิ <mark>จวา</mark> มถี่ LNB	10450
🤨 การตั้งก่าระบบ	ТР	10600
	DiSEqC1.0	10700
	DiSEqC1.1	11250
แก เขของ	มอเตอร์	11300 🗸
	22K	เปด
เครองมอ	แนว	อัตโนมัติ
🚾 เครื่องเล่นสื่อ	ิดวามแรงของสัญญาณ ดุณภาพของสัญญาณ	33%

### 16. จากนั้นกดออก ไปหน้าจอหลัก



## 17. กดปุ่ม สีเหลือง เพื่อเข้าไปหน้า **OTA** แล้วเปลี่ยนค่า ตามรูปด้านล่าง

ดาวเทียม	(1/2) C_Intelsat 17	$\rightarrow$
ความถื่	12313	
ชิมโบเรท	30000	
แนว	ตั้ง	
ดาวน์โหลด PIE	884	
OTA อัตโนมัติ	เปด	
<mark>ຄຸດ</mark> ເຈົ້ມ		
<b>ความแรงของสั</b> ญ	<b>ม</b> ูญาณ90%	
	ดาวเทียม ดวามถี่ ชิมโบเรท แนว ดาวน์โหลด PIE OTA อัตโนมัติ เริ่ม	<ul> <li>ดาวเทียม (1/2) C_Intelsat 17</li> <li>ดวามถี่ 12313</li> <li>ชิมโบเรท 30000</li> <li>แนว ตั้ง</li> <li>ดาวน์โหลด PID 884</li> <li>ดาวน์โหลด PID 884</li> <li>ดาวน์โหลด PID 140</li> <li>เริ่ม</li> </ul>

### 18. ให้กดปุ่ม EXIT เพื่อ ให้เครื่องบันทึกค่า OTA



#### 19. กดปุ่มสีเหลืองใหม่ อีกครั้ง แล้วกด เริ่มต้น เพื่อทำการบังครับ **OTA**





#### 20. เครื่องจะทำการ **OTA**



#### 21. เครื่องจะเป็นซอฟแวร์ INFOSAT ทันที

