

คู่มือการอัพเกรดซอฟต์แวร์โดย "USB Flashdrive" บนเครื่อง AEC-HD+





www.infosats.com Facebook : InfosatColtd Tel : 02-584-4755



1. กดปุ่ม "Menu" เพื่อเปิดหน้าต่างเมนูหลักขึ้นมา

🔊 การติดลั่ง	รายการดาวเทียม
	การติดตั้งเสาอากาศ
🔯 การตั้งค่าระบบ	ล้นหาดาวเทียมดวงเดียว
	ล์นหาดาวเทียมทั้งหมด
🔄 แก้ไขข่อง	דרחשרי TP
🗐 เครื่องมือ	
🔜 เครื่องเล่นสื่อ	

กดปุ่มลูกศร V เพื่อเลื่อนแถบควบคุมลงไปยังหมวด "เครื่องมือ" และกดปุ่ม "OK" จะปรากฏ หน้าต่างเมนูย่อยขึ้นมาดังภาพ

antal.	Othello
11749991	ซูโดกุ
	อัพเกรดโดย RS232
การดังดำระบบ	อัพเกรดขอฟแวร์โดย OTA
	จัพเกรดโดย USB
ๆ แก้ ไขข้อง	BISS Key
	การตั้งต่าโรงงาน
าเครื่องมือ	ข้อมูล
	ข้อมูลการ OTA
เครื่องเล่นสื่อ	ข้อมูล ข้อมูลการ OTA



 น้ำ USB มาต่อเข้ากับ USB PORT ที่อยู่ด้านข้างของกล่องรับสัญญาน เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ จะปรากฏข้อความแจ้งเตือนขึ้นมาว่า " USB CONNECTED"

 4. กดปุ่ม ▼ เพื่อเลื่อนแถบควบคุมลงมาที่เมนู "อัพเกรดโดย USB" และกดปุ่ม "OK" จะปรากฏ หน้าต่างอัพเกรด ดังภาพ

- 4.1) โหมดการปรับปรุงต้องเป็น "All Code"
- 4.2) อัพเกรดไฟล์ต้องเป็น "AECHD_X-X-XX.abs"

การจิดสั่ง	ไหมดปรับปรุง	AllCode	
1113NNN1	awmw lwa	C Software AEC_8-8-59.ab	5)
(20) การสิ้มก่ารามม	เริ่ม		
 แก้ไขข่อง แก้ไอนมือ 	Software_AEC_8-	0% 8-59.abs	

5. เมื่อทำการตั้งค่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเลื่อนแถบควบคุมไปที่ "เริ่ม" และกดปุ่ม Ok รอจนเครื่องทำการ อัพเกรดจนเสร็จ เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการอัพเกรดโดย USB