



ประสบการณ์อันแสนพิเศษ

้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ Dolphin S250

คู่มือผู้ใช้

สารบัญ

1. บทนำ

2 ข้อมูลจำเพาะ

3. คำเตือนและข้อควรระวัง

4. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

5. การใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

5.1 การตั้งค่า

5.2 การนำงานหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในสระว่ายน้ำ

5.3 ไฟบ่งชี้ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

5.4 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากสระ

6. การใช้งานแอปมือถือ MyDolphin™ Plus IOT

6.1 เริ่มต้นใช้งานแอป MyDolphin™ Plus

6.2 เตรียมหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระสำหรับการเชื่อมต่อ

6.3 เปิดใช้งานหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทมือถือของคุณ

6.4 ไฟ LED

7. การเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล

8. การทำความสะอาดตะกร้าตัวกรองสองชั้น

8.1 การทำความสะอาดหลังใช้งาน - การถอดและทำความสะอาดตะกร้าตัว กรองสองชั้น

8.2 การทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ

8.3 การทำความสะอาดใบพัด

9. การแก้ไขปัญหา

10. MyDolphin™ Plus - การแก้ไขปัญหา

1. บทนำ

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำของ Maytronics เรามั่นใจว่า หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ Maytronics ของคุณจะให้บริการทำความสะอาด สระที่น่าเชื่อถือ สะดวกสบาย และคุ้มค่า ระบบกรองที่ไว้ใจได้ในทุกสภาพสระว่ายน้ำ และการขัดที่แข็งขันจะเพิ่มสุขอนามัยในสระว่ายน้ำ หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระจาก Maytronics มอบเทคโนโลยีการทำความสะอาดขั้นสูง ประสิทธิภาพการทำงานที่ ยาวนาน และการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย คุณและสมาชิกในครอบครัวจะมีอิสระในการ ใช้สระว่ายน้ำได้อย่างมั่นใจเต็มเปี่ยมว่าสระว่ายน้ำของคุณจะสะอาดหมดจด

2. ข้อมูลจำเพาะ		
หุ่นยนต์	แหล่งจ่ายไฟแบบดิจิทัลสวิตช์โหมด	
การป้องกันมอเตอร์: IP 68	IP 54	
ความลึกต่ำสุด: 0.4 ม. (1.33 ฟุต)	อินพุต: 100-125 AC Volt / 200-230 AC Volt, 50-60 เฮิรตซ์, 120 วัตต์	
ความลึกสูงสุด: 5 ม. (16.4 ฟุต)	เอาต์พุต: น้อยกว่า 30 VDC Bluetooth®/Wifi® กำลังส่งสูงสุด 10mW EIRP, ความถี่ 2.4 GHz	

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนด EU Regulation & Directive 2014/531EU สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราที่ <u>www.maytronics.com/contact-us-en</u> และ สอบถามเกี่ยวกับคำประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป (EU Declaration of Conformity)

3. คำเตือนและข้อควรระวัง

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมด

โปรดปฏิบัติตามคำเตือนต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด:



ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าได้รับการป้องกันโดยอุปกรณ์ตัดไฟ รั่ว (GFI) หรือเครื่องตัดไฟรั่วลงดิน (ELI)

	วางแหล่งจ่ายไฟให้ห่างจากแหล่งน้ำนิ่ง
	วางแหล่งจ่ายไฟให้ห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3.5 ม. / 12 ฟุต
	ห้ามลงไปในสระขณะที่หุ่นยนต์ทำความสะอาดอยู่ในน้ำ
	ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุง
	นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระออกจากสระก่อนอนุญาตให้คนลงสระ
	เมื่อทำการตรวจสอบหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ ให้ถอดปลั๊ก แหล่งจ่ายไฟหลักออก
	ห้ามไม่ให้เด็กพยายามเข้าใกล้หุ่นยนต์ทำความสะอาดขณะเครื่อง กำลังทำงาน
WARNING	ห้ามไม่ให้เด็กทำความสะอาดและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ต้องเก็บหุ่นยนต์ ทำความสะอาดสระให้พ้นมือเด็กหรือบุคคลที่มีความสามารถทาง ร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจบกพร่อง หรือขาดประสบการณ์
WARNING	แนะหวามา เว่นแห่งจะเหว่าการทู่แถ่หวอหาแน่จนา แหล่งจ่ายไฟต้องเชื่อมต่อกับวงจรจ่ายไฟที่ป้องกันด้วยเครื่องตัดไฟรั่ว ลงดิน (GFCI) เท่านั้น ควรทดสอบ GFCI เป็นประจำ ในการทดสอบ GFCI ให้กดปุ่มทดสอบ GFCI ควรตัดไฟ กดปุ่มรีเซ็ต ไฟควรกลับมา หาก GFCI ไม่ทำงานในลักษณะนี้ แสดงว่า GFCI มีข้อบกพร่อง หาก GFCI ตัดไฟที่จ่ายให้แหล่งจ่ายไฟโดยไม่ได้กดปุ่มทดสอบ อาจมี กระแสไฟฟ้าลงดิน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของไฟฟ้าซ็อต ห้ามใช้ แหล่งจ่ายไฟ ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟและติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอความ ช่วยเหลือ
WARNING	ใช้เฉพาะสายไฟของแท้เท่านั้น หากชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนโดยช่าง เทคนิคหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระที่ได้รับการรับรองเพื่อหลีกเลี่ยง อันตราย
	เพื่อลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ให้เปลี่ยนสายไฟที่เสียหายทันที
	ใช้แหล่งจ่ายไฟที่ส่งมาให้แต่เดิมเท่านั้น

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังต่อไปนี้:

	ผู้ใช้งานควรรักษาระยะห่างระหว่างมือกับกลไกสายพานขับเคลื่อน
\triangle	วางรถเข็นและแหล่งจ่ายไฟห่างจากขอบสระอย่างน้อย 3.5 เมตร (12
CAUTION	พุต) เนระหวางการทางาน
\triangle	เพื่อป้องกันไฟฟ้าซ็อตอย่างต่อเนื่อง ควรวางแหล่งจ่ายไฟสูงจากพื้น
CAUTION	อย่างน้อย 11 ซม. (4 นิว)
	เมื่อยกหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ ระวังอย่าให้หลังบาดเจ็บ
\wedge	อย่าฝังสายไฟ จัดวางและเก็บสายไฟอย่างเหมาะสมเพื่อลดความ
CAUTION	เสียหายจากเครื่องตัดหญ้า เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ และอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อไม่ได้ใช้งาน ให้เก็บหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระและรถเข็นไว้ในที่ร่ม ใช้หุ่นยนต์ทำ ความสะอาดสระว่ายน้ำในน้ำที่มีสภาพดังนี้

คลอรีน	สูงสุด 4 ppm
ค่า pH	7.0 – 7.8
อุณหภูมิ	6°C ถึง 35°C / 43°F ถึง 95°F (หากอุณหภูมิต่ำกว่า 15°C / 59°F ประสิทธิภาพในการปีนอาจได้รับผลกระทบ)
เกลือ (NaCl)	สูงสุด 5000 ppm

4. ส่วนประกอบของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ





5. การใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

5.1 การตั้งค่า

หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำนั้นใช้งานง่ายมาก เพียงวางไว้ในสระและ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์วางอยู่บนพื้นสระอย่างถูกต้องเหมาะสม

เปิดเครื่องและใช้งานเพื่อทำงานให้เสร็จสิ้น ก่อนใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระเป็นครั้งแรก ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:





กลางด้านยาวของสระ ห่างจาก ขอบสระอย่างน้อย 3.5 ม. / 12 ฟต

5.1.1 วางแหล่งจ่ายไฟไว้ประมาณ 5.1.2 คลายสายเคเบิ้ลและยืดออกให้สุดโดย ไม่ให้มีรอยพับงอ



แหล่งจ่ายไฟ สอดสายโดยให้ส่วน ที่ยื่นออกมาบนขั้วต่อ (1) ตรงกับ ร่องในช่องเสียบบนแหล่งจ่ายไฟ แล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา (2)



5.1.3 ต่อสายเคเบิ้ลสีฟ้าเข้ากับ 5.1.4 เสียบปลั๊กของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับ เต้าเสียบและตั้งให้อยู่ในตำแหน่ง "ปิด"

5.2 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดลงไปในสระว่ายน้ำ





5.2.1 นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดูลงไปใน สระว่ายน้ำ ปล่อยให้จมน้ำไปที่พื้นของ สระ ตรวจให้แน่ใจว่าสายเคเบิ้ลไม่ไปพัน กับสิ่งใดและไม่มีสิ่งกีดขวาง

5.2.2 เปิดแหล่งจ่ายไฟ หุ่นยนต์ทำความ สะอาดจะทำงานไปจนครบรอบการทำ ความสะอาด

5.3 ไฟบ่งชี้ของหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ - สำหรับรุ่นที่มีเท่านั้น

ไฟ	การบ่งชื่
สีฟ้ากะพริบ	การทำงานปกติ (มีตัวเลือกเพิ่มเติมในแอป)
สีเขียวกะพริบ	การสื่อสารผ่านสมาร์ทโฟนกับหุ่นยนต์ทำความสะอาด - ระบบนำ
	ทางการควบคุมแบบแมนนวล



5.3.1 ไฟบ่งชี้

5.4 การนำหุ่นยนต์ทำความสะอาดออกจากสระ



5.4.2 ใช้สายลอยดึงหุ่นยนต์ไปที่ขอบสระ จับหุ่นยนต์ที่ด้ามจับแล้วยกขึ้นมาจากน้ำ



5.4.3 นำหุ่นยนต์ทำความสะอาดไปวางไว้ข้างสระ ปล่อยให้น้ำไหลออก

6. การใช้แอปมือถือ MyDolphin™ Plus

ดาวน์โหลดแอป **MyDolphin™ Plus** ของ Maytronics ลงบนอุปกรณ์มือถือของคุณ จาก Google Play สำหรับระบบ Android หรือ App Store สำหรับระบบ iOS

แอพ Maytronics MyDolphin ™ Plus เชื่อมต่อกับคลาวด์ ทำให้สามารถควบคุมได้จาก ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์

6.1 การเริ่มใช้งานแอปมือถือ MyDolphin™ Plus

แอปนี้เข้ากันได้กับอุปกรณ์สมาร์ทต่อไปนี้:

- Apple (iOS) – ระบบปฏิบัติเวอร์ชัน 10 ขึ้นไป iPhone, iPad, iPod
- Android ระบบปฏิบัติการเวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สมาร์ทมือถือของคุณ (โทรศัพท์/แท็บเล็ต) เชื่อมต่อ กับเครือข่าย Wi-Fi® ที่บ้านหรือสระว่ายน้ำ

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีชื่อเครือข่าย Wi-Fi® และรหัสผ่านพร้อมใช้งาน

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth® บนอุปกรณ์สมาร์ทของคุณแล้ว

4. ผู้ใช้ Android - โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า GPS แล[่]ะบริการระบุตำแห_้น่งของคุณ **เปิดอยู่**

5. สำหรับ iOS 13 เท่านั้น - ในขณะที่แอปกำลังทำงาน ให้เปิดใช้งาน Bluetooth® และตำแหน่ง

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าความถี่ของเราเตอร์ Wi-Fi® คือ 2.4GHz เท่านั้น

6.2 เตรียมหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระสำหรับการเชื่อมต่อ

- 1. เชื่อมต่อหุ่นยนต์กับแหล่งจ่ายไฟ
- 2. ไฟ LED บ[ุ]นแหล่งจ่ายไฟของคุณจะเริ่มกะพริบเป็นสีฟ้า
- 3. วางหุ่นยนต์ลงในน้ำ
- 4. กดปุ่มเปิดบนแหล่งจ่ายไฟ IoT ของคุณเพื่อเริ่มการทำงานของหุ่นยนต์

6.3 เปิดใช้งานเครื่องทำความสะอาดสระโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทมือถือของคุณ

- 1. เปิดใช้งานแอป MyDolphin™ Pluș
- 2. กด**ยอมรับ**และอนุญาตการเข้าถึงที่จำเป็นทั้งหมดเมื่อมีการร้องขอ
- 3. สมัครใช้งานโดยสร้า้งบัญชีใหม่หรือใช้บัญชี Gmail หรือ Facebook
- 4. สแกนรหัส QR ที่อยู่ด้านข้ำงของแหล่งจ่ายไฟ
- 5. อีกวิธีหนึ่ง กด "**ค้นหาหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง**" เพื่อจับคู่กับหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ แอปจะเริ่มจับคู่กับแหล่งจ่ายไฟของคุณ
- 6. รอให้ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อสีฟ้าติดสว่างคงที่และข้อความแสดงความสำเร็จใน แอป
- 7. เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi® บ้านหรือสระของคุณ
- 8. ป้อนรหัสผ่านของเครือข่าย Wi-Fi® บ้านของคุณ และกด "**ดำเนินการต่อ**" หลังจาก นั้นไม่นาน แหล่งจ่ายไฟของคุณจะกะพริบเป็นสีเขียวและสีฟ้า
- 9. รอให้ไฟ LED แสดงการเชื่อม^{ู่}ต่อสีเขียวติดสว่างคงที่และข้อความแสดงความสำเร็จ ในแอป

้**หมายเหตุ:** ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกรายละเอียดการรับประกันและตั้งชื่อหุ่นยนต์ ทำความสะอาด Dolphin ของคุณ

6.4 ไฟ LED

ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อ

ไฟ LED แสดงการเชื่อมต่อบนแหล่งจ่ายไฟมีหลายโหมด:

- 1. ไฟสีฟ้ากะพริบ รอการเชื่อมต่อ Bluetooth®
- 2. ไฟสีฟ้าติดสว่างคงที่ เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth®
- ไฟสีเขียวกะพริบ แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi[®] ที่บ้านหรือสระ ว่ายน้ำและคลาวด์แล้ว หรือ สัญญาณอินเทอร์เน็ตอ่อน

- ไฟสีเขียวติดสว่างคงที่ แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi[®] และคลาวด์ เรียบร้อยแล้ว
- 5. ไฟสีฟ้าและสีเขียวสลับกัน แหล่งจ่ายไฟเชื่อมต่อกับ Bluetooth® และ พยายามเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® ที่บ้านหรือสระว่ายน้ำและคลาวด์

ไฟ LED แสดงสถานะ เปิด/ปิด 🍭

- ไฟสีเขียวกะพริบ รอการทำงานครั้งต่อไป (โหมดหน่วงเวลาหรือตัวตั้งเวลาราย สัปดาห์)
- ไฟสีฟ้า/เขียว/แดงสลับกัน กำลังอัปเดตโปรแกรมจากระยะไกล โปรดรอ จนกว่ากระบวนการจะเสร็จสมบูรณ์
- 3. ไฟสีแดงติดสว่างคงที่ เกิดข้อผิดพลาด โปรดดูที่การแก้ไขปัญหา

เคล็ดลับ

• หากแอปค้างอยู่บนหน้าจอเดิมนานกว่า 2 นาที ให้ปิดแอปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง

• หากต้องการทดสอบความแรงและคุณภาพของสัญญาณ Wi-Fi® ให้เล่นวิดีโอผ่าน เบราว์เซอร์อุปกรณ์อัจฉริยะ

7. การเก็บรักษาในช่วงนอกฤดูกาล

หากจะไม่ใช้หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระเป็นระยะเวลานาน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการ เก็บรักษาต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำเหลืออยู่ในหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระ
- ทำความสะอาดตะกร้ากรองและแผงกรองอย่างทั่วถึงและใส่กลับเข้าที่
- ม้วนสายเคเบิ้ลโดยไม่ให้มีรอยพับงอแล้ววางไว้ที่รถเข็น
- เก็บหุ่นยนต์ทำความสะอาดสระในแนวตั้งบนรถเข็น วางไว้ในพื้นที่ที่มีการ ป้องกันไม่ให้โดนแสงแดด น้ำฝน น้ำค้างแข็งโดยตรง ที่อุณหภูมิระหว่าง 5°-45°C / 41°-113°F

8. การทำความสะอาดตะกร้ากรองสองชั้น

การทำความสะอาดตะกร้ากรองสองชั้น

🗥 ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงใด ๆ 🔁

8.1 การทำความสะอาดหลังใช้งาน - การถอดและทำความสะอาดตะกร้ากรองสอง ชั้น



8.1.1 เปิดฝาครอบตัวกรอง





8.1.3 เปิดสลักเพื่อปล่อยฝา 8.1.4 จากนั้น ด้านล่างเพื่อขจัดสิ่งสกปรก

ตะกร้ากรองขึ้น

สามารถทำความ สะอาดสิ่งสกปรกได้



8.1.5 ทำความสะอาดตะกร้า กรองด้วยสายยาง

8.2 การทำความสะอาดตัวกรองเป็นระยะ

นอกจากการทำความสะอาดหลังใช้งานแล้ว คุณควรทำความสะอาดตัวกรองอยู่เป็น ระยะ แนะนำให้ทำความสะอาดอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ในการทำความสะอาดูเป็นระยะ คุณควรถอดแผงกรองละเอียดพิเศษทั้ง 4 แผงของ ตะกร้าด้านนอก ตามขั้นตอนต่อไปนี้







ที่ 1

8.2.1 วางที่จับลงและ 8.2.2 ถอดแผงกรองโดย 8.2.3 ดำเนินการถอดแผง ถอดตะกร้าตาข่ายภายใน ใช้นิ้วโป้งเพื่อกดแผงกรอง กรองชิ้นที่ 2, 3, 4 ด้วยวิธี เดียวกัน



8.2.4 ทำความสะอาดแผงกรองด้วยสายยาง



8.2.5 ประกอบแผงกรองตามลำดับ 4, 3, 2, 1



🗥 ห้ามยัดตัวกรองเข้าไปใน หุ่นยนต์

8.2.6 สอดตะกร้ากรองที่สะอาดแล้วเข้าไปแล้วปิดฝาครอบตัวกรอง

8.3 การทำความสะอาดใบพัด

หากมีเศษสกปรกติดอยู่ในใบพัด จะต้องทำความสะอาดดังนี้

\land ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟก่อนทำการซ่อมบำรุงใด ๆ 🔁

- 1. ถอดฝาครอบใบพัด (รูปที่ 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3)
- 2. ทำความสะอาดรอบ ๆ ตัวเรือนใบพัด (รูปที่ 7.3.4)
- 3. ประกอบใบพัดเข้าไปใหม่

คำเตือน: ใช้ไขควงยี่ห้อ Phillips เท่านั้น ห้ามใช้ไขควงไฟฟ้า







7.3.4





9. การแก้ปัญหา

\land ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟก่อนดำเนินการใด ๆ 🔁

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
แหล่งจ่ายไฟหรือไฟ LED	 ไม่มีไฟในเต้าเสียบที่ผนัง 	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี
เปิด/ปิดไม่ทำงาน	 แหล่งจ่ายไฟไม่ได้เปิดอยู่ 	ไฟในเต้าเสียบที่ผนัง
	 สายไฟสีดำไม่ได้เสียบ 	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
	เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า	แหล่งจ่ายไฟเสียบปลั๊ก
	อย่างถูกต้อง	และเปิดอยู่
		• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
		สายไฟเสียบแน่นกับ
		แหล่งจ่ายไฟ
		• ปิดแหล่งจ่ายไฟ รอ 30
		วินาที แล้วเปิดใหม่
หุ่นยนต์ไม่เคลื่อนที่ / ไฟ	• สายเคเบิ้ลลอยไม่ได้	• ตรวจสอบให้แน่ใจว่า
สีแดงแสดงบน	เชื่อมต่อกับเต้าเสียบของ	สายไฟเสียบแน่นกับ
แหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟอย่างถูกต้อง	แหล่งจ่ายูไฟ
	 มีสิ่งกีดขวางที่ใบพัด ล้อ 	 ถอดปลั๊กแหล่งจ่ายไฟ
	ตีนตะขาบ หรือูล้อ	เปิดฝาครอบใบพัดและ
	• หุ่นยนต์ขาดน้ำ	ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดติด
	-	อยู่ในใบพัด

		• ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใด
		กดขวางลอตนตะขาบหรอ ล้อ
หุ่นยนต์เคลื่อนที่เป็น	• ตะกร้ากรองอุดตัน	 ทำความสะอาดตะกร้า
วงกลม	 มีเศษขยะติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัด แหล่งจ่ายไฟอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง มีการสะสมของตะไคร่ หรือน้ำในสระไม่ตรงตาม ข้อกำหนด 	กรอง นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัดออก จัดวางแหล่งจ่ายไฟใน ตำแหน่งที่ช่วยให้หุ่นยนต์ ทำความสะอาดสระ สามารถเข้าถึงพื้นที่ ทั้งหมดของสระได้อย่าง อิสระ แก้ไขสภาพสระและน้ำ
หุ่นยนต์ไม่หมุนหรือ	• มีเศษขยะติดอยู่ในตัว	 หมูกตอง นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว
เคลือนที่ไปในทิศทาง เดียว	เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ในพัด	เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ในพัดฉอก
หุ่นยนต์เคลื่อนที่แต่ไม่ทำ	• ตะกร้ากรองอุดตัน	• ทำความสะอาดตะกร้า
ความสะอาดสระ	 มีเศษขยะติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัด 	กรอง • นำเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว เรือนใบพัดหรือฝาครอบ ใบพัดออก
หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระแค่บางส่วน	 แหล่งจ่ายไฟอยู่ใน ตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ปล่อยสายเคเบิ้ลลอย ออกมาไม่เพียงพอสำหรับ การทำงานที่ถูกต้องของ หุ่นยนต์ทำความสะอาด สระ 	 จัดวางแหล่งจ่ายไฟใน ตำแหน่งที่ช่วยให้หุ่นยนต์ ทำความสะอาดสระ สามารถเข้าถึงพื้นที่ ทั้งหมดของสระได้อย่าง อิสระ ตราจสอบว่าบีสายเคเบิ้อ
		ที่หย่อนเพียงพอให้ หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงทั่ว ทั้งสระ

สายไฟลอยสีฟ้ามีรอบพับ	• ตะกร้ากรองอุดตัน	 ทำความสะอาดตะกร้า
	 มีเศษขยะติดอยู่ในตัว 	กรอง
	เรือนใบพัดหรือฝ่ำครอบ	 นําเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว
	ใบพัด	เรือนใบพัดหรือฝาครอบ
		ใบพัดออก
		 ในการแก้ไขรอยพับ
		สายไฟ ให้ยืดสายไฟออูก
		จนสุด ปล่อยตากแดดทิ้ง
		ไว้อย่างน้อย 1 วัน
หุ่นยนต์ไม่ไต่กำแพง	 ตะกร้ากรองอุดตัน 	 ทำความสะอาดตะกร้า
•	• มีตะไคร่บนผนั่ง	กรอง
	• ระดับ pH ไม่เหมาะสม	• ตรูวจสอบระดับสารเคมี
	• มีเศษขยะติดอยู่ในตัว	ในน้ำ ระดับสารเคมีที่ไม่
	เรือนใบพัดหรือฝาครอบ	เหมาะสมอาจทำให้ตะไคร่
	ใบพัด	น้ำเติบโต ทำให้ผนังลืน
		 ปรับระดับสารเคมีและ
		ขัดผนัง
		 นําเศษขยะที่ติดอยู่ในตัว
		เรือนใบพัดหรือฝาค ^{ู้} รอบ
		ใบพัดออก

10. MyDolphin™ Plus – การแก้ปัญหา

ก่อนใช้แอป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี

- สัญญาณโทรศัพท์ 3G/4G/5G หรือ Wi-Fi® ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรง
 แหล่งจ่ายไฟใช้ได้ดับความถี่ 2.4GHz เท่านั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งาน Bluetooth® บนสมาร์ทโฟนของคุณแล้ว

สิ่งที่ต้องการทำ	ขั้นตอน
หุ่นยนต์ทำความสะอาดสระไม่	แหล่งจ่ายไฟกำลังพยายามเชื่อมต่อกับเครือข่าย
เชื่อมต่อกับ Wi-Fi® และ	Wi-Fi® บ้าน/สระของคุณและคลาวด์
แหล่งจ่ายไฟกะพริบไฟสีเขียว	1. แต่สัญญาณอินเทอร์์เน็ตอ่อน
	2. ให้นำแหล่งจ่ายไฟเข้าใกล้แหล่งสัญญาณ
	Wi-Fi® มากขึ้น

	3. พิจารณาใช้ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi® เพื่อให้ได้
	สัญญาณที่แรงขึ้น
การเชื่อมต่อครั้งที่สอง	การสัญเสียเราเตอร์ / Wi-Fi®:
หลังจากสูญเสียเราเตอร์ / Wi-	1. เปิ้ดแอป ข้อความ "บริการคลาวด์ของเราดู
Fi®: วิธีเปลี้ยนเป็น	เหมือนจะไม่ทำงาน" จะปรากฏขึ้น (อาจใช้เว [็] ลา
Bluetooth® หลังจากการ	สองสามวินาที) และรูปโลกบนแถบด้านบนจะ
เชื่อมต่อ Wi-Fi® / 3G ครั้งแรก	เปลี่ยนเป็นสีแดง
	2. เลื่อนลงและคลิก "เลือกวิธีแก้ปัญหาอื่น" ซึ่งจะ
	นำคุณไปยังตัวเลือก Bluetooth® (*้วิธีแก้ปัญหานี้
	จะเป็นการแก้ปัญหาแบบครั้งเดียว โปรดทราบว่า
	เพื่อให้สามารถเชื้อมต่อผ่าน Bluetooth® ต่อไป
	ได้ ผู้ใช้ต้องอยู่ใกล้กับหุ่นยนต์)
	3. แอปจะเชื่อมต่อกับ Wi-Fi® โดยอัตโนมัติเมื่อ
	การเชื่อมต่อกลับคืนมา หากไม่เชื่อมต่อใหม่ ให้รี
	สตาร์ทแอป
	4. หากการขัดจังหวะของเครือข่ายยังคงเกิดขึ้น
	ให้ลองปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณเราเตอร์
	บ้าน (ขยับเข้าใก่ล้เราเตอร์มากขึ้น)
การเชื่อมต่อครั้งแรก	ก่อนเริ่ม: เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi® นั้น 3G/4G
วิธีเชื่อมต่อด้วย Bluetooth®	จะต้องเปิดอยู่
เท่านั้น	1. เสียบแหล่งจ่ายไฟ
	2. เชื่อมต่อหุ่นยนต์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ
	3. ดาวุน์โหลดแอป MyDolphin™ Plus ใหม่
	4. ลงชื่อเข้าใช้แอปและให้การอนุญาตแก่สิ่งที
	แอปต้องการ
	5. สแกน QR Code และทำตามูขั้นตอนของแอป
	6. เลือก "Go Online" (ในขั้นนี้ ผู้ใช้ระบบ iOS
	ต้องย่อขนาดแอปแล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
	ส่วนผู้ใช้ระบบ Android สามารถคลิก "เลือก
	เครือข่าย" และ "ภายหลัง")
วิธีเปลี้ยนเป็น Wi-Fi® หลังจาก	1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิด Bluetooth®
การเชื่อม Bluetooth® ครั้ง	และ Wi-Fi®
แรก	2. เปิดแอป MyDolphin™ Plus และเชื่อมต่อ
	หุ่นยนต์ผ่าน Bluetooth®
	3. ไปที่การตั้งค่า แล้วคลิก"ตั้งค่า Wi-Fi®".

	4. ทำตามคำแนะนำของแอปเพื่อเชื่อมต่อกับ
	อินเทอร์เน็ต
การเปลี่ยนเครือข่าย Wi-Fi®	มีการเปลี่ยนเราเตอร์
ของคุณ	1. เข้าสู่แอพ → คุณจะเห็นข้อผิดพลาดในการ
•	เชื่อมต่อ
	2. ไปที่ "การตั้งค่า" ที่แถบด้านบนของหน้าจอ
	3. ไปที่ "การตั้งค่า Wi-Fi®" → คลิก "เปลี่ยน
	เครือข่าย Wi-Fi®" → "เปลี่ยนเป็น Wi-Fi® ใหม่
	เครือข่าย" (ป้อนชื่อ Wi-Fi® และรหัสผ่าน) →
	คลิก "ดำเนินการต่อ" และรอรับ
	การแจ้งเตือนว่าห่นยนต์ได้รับการกำหนดค่าเป็น
	Wi-Fi® ใหม่
	4. ในขณะเดียวกัน สี LED บนแหล่งจ่ายไฟจะ
	เปลี่ยนเป็นสีเขียวคงที่ (นี่คือการยืนยันว่าเชื่อมต่อ
	Wi-Fi® แล้ว)
การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟใหม่สำหรับห่นยนต์ที่เชื่อมต่อผ่าน
สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi®	، Wi-Fi®
ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานระบบ	1. เปิดแหล่งจ่ายไฟในขณะที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์
Android	และปล่อยให้ทำงานหลายวินาที (มันจะซิง ^{ู้} ค์กับ
	หุ่นยนต์)
	2. เข้าสู่ระบบแอป ข้อความแสดงข้อผิดพลาดใน
	การเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
	3. ไปที่ "ตรวจสอบวิธี๊แก้ปัญหาอื่นๆ"
	4. คลิกที่ไอคอน Bluetooth [®] ในแถบด้้านบน
	5. คลิก "เปลี่ยุนการเชื่อมต่อ" "ตั้งค่าการเชื่อมต่อ
	Wi-Fi®" ุจากนั้น "ออนไลน์"
	6. ป้อนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi® ของคุณ คุณจะ
	เห็นหน้าจอหลัก
	ไฟ LED ของแหล่งจ่ายไฟจะกะพริบเป็นสีเขียว
การเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ	แหล่งจ่ายไฟใหม่สำหรับหุ่นยนต์ที่เชื่อมต่อผ่าน
สำหรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi®	Wi-Fi®
ใหม่ สำหรับผู้ใช้งานระบบ iOS	1. เปิดแหล่งจ่ายไฟในขณะที่เชื่อมต่อกับหุ่นยนต์
	และปล่อยให้ทำงานหลายวินาที (มันจะซิง [่] ค์กับ
	ห่นยนต์)

	שי וש אם ק
	2. เขาสูระบบแอป ขอความแสดงขอผัดพลาดใน
	การเชื่อมต่อจะปรากฏขึ้น
	3. ไปที่ "การตั้งค่า" บนแถบด้านบน ุ→ คลิกที
	"รายละเอียดหุ่นยนต์" → "ตัดการเชื่อมต่อจาก
	หุ่นยนต์" → "ดำเนินการต่อ" → "ค้นหาหุ่นยนต์
	ใกล้เคียง" → หุ่นยนูต์ของคุณ" → คลิกที "เปลี่ยน
	การเชื่อมต่อ" → "ตั้งค่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi®" →
	"ออนไลน์"
	4. ป้อนชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi® ของคุณ
การเปลี่ยนชุดมอเตอร์สำหรับ	1. ถอดแหล่งจ่ายไฟออกจากเต้ารับที่ผนังก่อนใช้
เครื่องที่ช่างเทคนิคไม่ได้	งาน .
รายงานไปยังระบบสนับสนุน	2. หลังจากเปลี่ยนชุดมอเตอร์ (MU) แล้ว ให้
1	เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังอีก
	ครั้ง และเปิดแหล่งจ่ายไฟ ปล่อยให้หุ่นยนต์ทำงาน
	เป็นเวลาหลายวินาที
	3. เปิดแอป MyDolphin™ Plus คุณจะเห็น
	ข้อผิดพลาดใน้การเชื่อมต่อ
	4. ไปที่ "การตั้งค่า" ในแถบด้านบน →
	"รายละเอียดห่นยนต์" → "ตัดการเชื่อมต่อจาก
	ห่นยนต์" → "ด้ำเนินการต่อ" → "ค้นหาห่นยนต์
	ใกล้เคียง" ค้นหาและเลือก "หมายเลขเครื่อง
	Dolphin MU ใหม่" → "นี่คือห่นยนต์ของคณหรือ
	เปล่า" ข้อความจะปรากภขึ้น หลังจากตรวจสอบ
	หมายเลข แล้ว ให้กด "ใช่ บี่คือห่บยบต์ของอับ"
	→ MII จะลิงก็ไปยังห่วยเวต์และแอป → หบ้าจจ
	หลัก
	้ หากคณไม่ร้จักหมายเลขเครื่อง ให้กดเพื่อเพิ่ม
	หมายเลขเครื่องของห่นยนต์ด้วยตนเองหรือ
	สแกน OR Code
	auna Qr Code

หากวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายดูแล ลูกค้าของ Maytronics:

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แอฟริกาใต้

1 300 693 657

infoau@maytronics.com

สำหรับข้อมูลทั้งหมดและการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติม โปรดศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของเรา: <u>www.maytronics.com.au</u>