145mm

210mm

เตาแก๊ส (หัวเดี่ยว)
เตาแก๊สอินฟาเรด



คำเตือน ใช้ได้เฉพาะวาล์วปรับความดันก๊าซชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Regulator) เท่านั้น ห้ามใช้กับวาล์วชนิดหัวปรับแรงดันสูง (High Pressure Regulator) เด็ดขาด

MODEL NO. : GS-891

: GS-892

ส่วนประกอบ



A. ลูกบิด
B. หัวเตาสแตนเลส (GS-891)
   หัวเตาอินฟาเรด (GS-892)
C. หน้าเตาด้านบนเป็นกระจก
D. ขารองรับภาชนะ
E. โครงเตาแก๊ส
F. ขาเตา
G. ชุดหัวสปาร์ค

ข้อควรระวังและคำแนะนำ

- กรุณาศึกษาคู่มือการใช้ก่อนใช้งานและเก็บคู่มือนี้ไว้เพื่อใช้ในการอ้างอิง
- โปรดใช้ประเภทแก๊สตามข้อมูลที่ระบุไว้เท่านั้น การใช้ประเภทแก๊สไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุให้เกิดการเผาไหม้ผิดปกติและก่อให้เกิดอันตรายได้
- โปรดใช้สายยางแก๊สที่ได้คุณภาพและตรวจสอบว่าได้ทำการติดตั้งไว้อย่างแน่นหนา อย่าให้สายยางแก๊สพาดผ่านด้านบนเตาและห้ามกดหรือบิดสายยางแก๊ส
- ไม่ควรตั้งแก๊สในพื้นที่ชื้น แฉะ หรือพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ ควรมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก
- ก่อนการใช้งาน กรุณาตรวจสอบว่าหัวเตาแก๊ส ขารองรับภาชนะ และลูกบิด อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องหรือไม่
- ห้ามใช้เตาแก๊ส เพื่อทำให้ผ้าแห้งหรือนำวัตถุไวไฟวางไว้ใกล้เตา
- ไม่ควรวางวัตถุ หรือสิ่งของที่ติดไฟง่าย ซึ่งมิใช่ภาชนะสำหรับการประกอบอาหารกับเตาแก๊สไว้บนหน้าเตาหรือภายในรัศมีเปลวไฟ
- ระหว่างการทำอาหาร ภายในครัวเรือนมีการระบายอากาศที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงลมแรงที่พัดเข้าสู่เตา
- ไม่ควรปล่อย หรือละเลย หากยังใช้งานไม่เสร็จเรียบร้อยโดยไม่มีผู้ดูแล
- หลังจากการใช้งานเสร็จแล้วทุกครั้งให้ปิดวาล์วถังแก๊ส และเตาแก๊สให้เรียบร้อย โดยปิดที่วาล์วถังแก๊สก่อน เพื่อให้แก๊สที่ยังค้างอยู่ที่ท่อแก๊สเกิดการเผาไหม้ให้หมดไป แล้วจึงปิดที่เตาแก๊ส
- หมั่นตรวจรอยรั่ว โดยใช้สบู่ทาตามสายยาง และรอยต่อทุกจุด หากมีฟองสบู่ผุดขึ้นมาให้รีบปิดวาล์วที่ถังแล้วให้รีบแจ้งศูนย์บริการหรือบริษัทโดยด่วน

- ห้ามใช้งานหากหน้าเตาด้านบนที่เป็นกระจกมีการแตกหรือร้าว
- ไม่ควรปล่อยให้เด็กใช้งานตามลำพัง
- ใช้ได้เฉพาะวาล์วปรับความดันก๊าซชนิดแรงดันต่ำ (Low Pressure Regulator) เท่านั้น ห้ามใช้กับวาล์วชนิดหัวปรับแรงดันสูง (High Pressure Regulator) เด็ดขาด

**** กรณีก๊าซรั่ว ให้สังเกตุกลิ่นก๊าซและปฏิบัติดังนี้ ****

1. รีบปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สทันที
2. รีบเปิดประตู-หน้าต่างเพื่อให้มีการระบายอากาศให้ก๊าซที่รั่วเจือจางลง
3. ห้ามจุดไฟ หรือเปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าอันทำให้เกิดประกายไฟ ความร้อน โดยเด็ดขาด
4. กรณีถังแก๊สรั่วให้ย้ายถังอย่างระมัดระวังไปวางไว้ที่กลางสนามแล้วใช้ผ้าชุนหนูชับน้ำห่อหุ้มบริเวณที่รั่ว และฉีดน้ำชโลมให้ถังเย็นตลอดเวลาจนกว่าก๊าซจะหมดถัง หรือให้แจ้งช่างผู้ชำนาญการโดยด่วน

การประกอบและติดตั้ง

1. ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบถ้วน และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนต้องพร้อมใช้งาน ดังนี้
   - ขารองรับภาชนะ 1 ชิ้น
   - หัวเตา 1 ชิ้น
   - ลูกบิด 1 ชิ้น
   - ขาเตา 4 ชิ้น
2. สวมสายยางขนาด 3/8 นิ้ว ที่ปลายท่อนำแก๊สของเตาแล้วรัดด้วยเข็มรัดสายยางให้แน่น



3. การวางเตาควรวางให้พ้นจากผนัง และเพดาน ดังนี้



4. สถานที่ควรเป็นพื้นที่แห้ง พื้นผิวเรียบ สม่ำเสมอ และควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

วิธีการใช้งาน

1. ตรวจดูความเรียบร้อยของลูกบิดควรอยู่ที่ตำแหน่ง **"OFF"** เสมอ

2. เปิดวาล์วที่หัวถังแก๊สทั้งแบบโยกหรือแบบมือหมุน



3. กดลูกบิดค้างไว้ประมาณ 3 วินาที แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา จนกระทั่งได้ยินเสียง "คลิก" ไฟจะติด ด้วยระบบติดไฟอัตโนมัติ โดยแก๊สจะให้ความร้อนไฟแรงสุด

4. หากจุดไฟไม่ติดให้บิดลูกบิดกลับมายังตำแหน่ง **"OFF"** แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง ตามข้อที่ 3 จนไฟติด
5. สามารถหรี่ไฟให้เบาลงได้ด้วยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆ ไฟจะค่อยๆ หรี่ลงไปจนถึงตำแหน่ง **(1)** หากต้องการเร่งไฟให้แรงขึ้น ให้หมุนตามเข็มนาฬิกาขึ้นไปเรื่อยๆ ไฟค่อยๆ แรงขึ้นไปจนถึงตำแหน่ง **(2)** และค่อยๆ หรี่ไปยังตำแหน่ง **(3)** จนกระทั่งหมุนไปยังตำแหน่ง **"OFF"** ซึ่งจะปิดการทำงาน



วิธีการใช้แก๊สหุงต้มอย่างประหยัด

- ภาชนะที่ใช้ปรุงอาหารจะต้องสะอาด ไม่มีรอยไหม้ดำ หรือกาต้มน้ำไม่ควรมีตะกรันเกาะจับอยู่ เพราะจะทำให้อาหารสุก หรือเดือดช้า
- ควรเตรียมอาหารทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยปรุงอาหารทีละอย่าง เพราะจะทำให้ความร้อนไม่สูญเสียไปขณะปรุงอาหารชนิดอื่น
- ควรวางภาชนะให้อยู่ตรงกลางเตาเพื่อให้มั่นคง และควรใช้ภาชนะที่มีลักษณะก้นแบนประกอบอาหาร เพื่อให้ความร้อนแผ่ไปทั่วก้นภาชนะ และปรุงอาหารได้เร็วขึ้น

การบำรุงรักษา

ควรปล่อยให้พื้นผิวกระจกด้านบนเตาเย็นลงก่อนการทำความสะอาดเสมอ

- หัวเตาสแตนเลส (รุ่น GS-891), โครงเตาแก๊ส, ขารองรับภาชนะ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด แล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งเพื่อจะได้ไม่เหลือคราบน้ำค้างไว้

- หัวเตาเซรามิค (รุ่น GS-892) หากมีสิ่งสกปรกอุดตันบนหน้าเตาเซรามิค ให้เปิดไฟทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที สิ่งสกปรกต่างๆ จะถูกเผาไหม้จนหมดสิ้น หรืออาจใช้ไดร์เป่าผมเป่าเพื่อไล่สิ่งอุดตันออกไป
- พื้นผิวกระจกด้านบนเตาให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ หรือน้ำสบู่อุ่นๆ เช็ดทำความสะอาดแล้วจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้งเพื่อจะได้ไม่เหลือคราบน้ำค้างไว้

***** หมายเหตุ ** : พื้นผิวกระจกควรหลีกเลี่ยงการใช้สารขัดล้างที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ซึ่งสารเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความเสียหายจากการขัดพื้นผิวได้***

การแก้ปัญหาเบื้องต้น

ลักษณะผิดปกติ	สาเหตุ	วิธีการแก้เบื้องต้น
มีเปลวไฟฟ่าให้ภาชนะดำ (รุ่น GS-892)	- มีสิ่งอุดตันที่หน้าเตาเซรามิค	- เปิดไฟเตาทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เพื่อเผาไหม้สิ่งสกปรกออกให้หมด หรือใช้ไดร์เป่าผมเป่าที่หน้าเตา
ไฟย้อนกลับ	- ความดันแก๊สมากเกินไป	- ปรับความดันแก๊สให้น้อยลง
จุดไฟไม่ติด	- ไม่ได้เปิดวาล์วถังแก๊ส - มีอากาศค้างอยู่ในท่อ - สายยางพับ งอ หรือถูกทับ - ระยะของเข็มจุดไฟห่างเกินไป - เข็มจุดไฟสกปรก - ท่อนมหนูจ่ายแก๊สอุดตัน	- ปิดเตาแล้วเปิดวาล์วถังแก๊ส - หมุนลูกบิดจุดไฟประมาณ 2-3 ครั้ง เพื่อไล่อากาศในสายท่อจนกว่าจะจุดไฟติด - ยืดสายยางให้ตรง หรือเปลี่ยนใหม่ - ปรับระยะห่างให้ชิดกับเบ้าหน้าเตา เพื่อไฟสปาร์คออกมาถึงหน้าเตา - ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด - ถอดท่อนมหนูออกทำความสะอาด หรือให้ช่างผู้ชำนาญการเปลี่ยนท่อนมหนูใหม่
ได้กลิ่นแก๊ส	- ท่อยางแก๊สชำรุด, เข็มขัดรัดท่อสายยางแก๊สไม่แน่น - เตาแก๊สมีปัญหา	- เปลี่ยนท่อสายยางแก๊ส, ทำการรัดเข็มขัดท่อสายยางแก๊สใหม่ให้แน่น - ปรึกษาหรือแจ้งช่างผู้ชำนาญการ

***** หมายเหตุ ** : กรุณาติดต่อศูนย์บริการ หรือช่างผู้ชำนาญการ โดยทันทีหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่างๆ ได้***

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ขนาดสินค้า (กยxส) (ซม.)	ขนาดหัวเตา (ซม.)	ประเภทหัวเตา	น้ำหนัก (กก.)	ความหนากระจก (มม.)	สปาร์ค/ครั้ง
GS-891	32x39.5x11.3	11.5	เทอร์โบ	3.8	7	50,000
GS-892	32x41x11.2	15.5	อินฟาเรด	3.6	7	50,000