














## คู่มือการติดตั้ง Plastwood [งานผนัง]

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับงานพลาสวูดกรุผนัง

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	รูปประกอบ
1	ตลับเมตร	
2	เลื่อยวงเดือน	
3	ฆ้อนยาง	
4	สว่านไฟฟ้า	
5	ไขควง	
6	สกรู	
7	พุก	
8	กระดาษทราย	
9	สีโป๊วรอยนต์(โป๊วแดง,โป๊วเหลือง)	
10	สีน้ำมัน Solvent-Based, สีฟันทาสาทกรรม , สี Epoxy	
11	แผ่นพลาสวูด 1-25mm.	

การติดตั้งงานพลาสติกกรุผนัง สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้

**1**

ตั้งประกอบโครงคร่าวเป็นตารางระยะไม่เกิน 40 x 40cm. โดยยึดสกรูหรือเชือกให้แน่น

**2**

บริเวณรอยต่อแผ่นพลาสติกให้เสริมโครงค้ำเพื่อความแข็งแรง ห้ามใช้โครงเดียวบริเวณรอยต่อเพราะอาจทำให้พื้นที่ยึดสกรูไม่เพียงพออาจทำให้หลุดได้

**3**

ใช้วิธีการต่อชนแผ่นแบบธรรมดาทั่วไป เว้นระยะแผ่น ประมาณ 2 มม. เพื่อไว้เก็บรอยต่อ แล้วยิงสกรูให้หัวน็อต จมลงไปเพื่อยึดกลับโครง

**4**

หรือใช้วิธีบังใบ แผ่นพลาสติก ทั้ง 2 ด้าน ต่อเข้าหากันแล้ว ยิงสกรูให้หัวน็อตจมในแผ่น เว้นระยะประมาณ 2 มม. เพื่อไว้รอยต่อ วิธีนี้จะเป็นการผสานรอยต่อให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น

**5**

การเก็บรอยต่อแผ่นพลาสติกจะใช้สีไวร์รอยนต์สีไวร์แดง หรือไวร์เหลืองเก็บรอยแล้วนำกระดาษทรายละเอียดขัดบริเวณรอยไวร์ให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกับแผ่น

**6**

ทำสีเก็บรอยไวร์ใช้น้ำกระดาษทรายละเอียดลูบแผ่นพลาสติกให้ทั่ว หลังจากนั้นจึงทำการพ่นสีให้ทั่วแผ่น ห้ามใช้สีน้ำทั่วไป จะทำให้พ่นลงไปแล้วไม่ยึดเกาะกับวัสดุ