



คู่มือการติดตั้งของบม PVC UPVC WPC [แบบแห้ง]

วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับงานวงกบ PVC UPVC WPC มีดังนี้

ลำดับ	รายการอุปกรณ์	รูปประกอบ
1	ตลับเมตร	
2	ระดับน้ำ	
3	ฆ้อน	
4	สว่านไฟฟ้า	
5	ไขควง	
6	ซิลิโคน	
7	พุกพลาสติก	
8	สกรู	
9	เหล็กฉาก 2 ชั้น เหล็กประกบข้าง 6 ชั้น แผ่นเหล็ก 10 ชั้น	
10	เหล็กดัดวงกบ	
11	วงกบ 3 ขา	

การติดตั้งงานวงกบ PVC UPVC WPC (แบบแห้ง) สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้



การติดตั้งงานวงกบ PVC UPVC WPC (แบบแห้ง) สามารถอธิบายลำดับขั้นตอนได้ดังนี้



ใช้สว่านดอกเบอร์ 8 มม. เจาะตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ทั้ง 10 จุด



ฝังพุกเบอร์ 8 เข้ากับผนังปูนที่ทำการเจาะไว้ ทั้ง 10 จุด



ยึดด้วยสกรูเกลียวปลั๊ยเบอร์ 8 ความยาวสกรู 3 นิ้ว เพื่อยึดวงกบเข้ากับช่องผนังให้ครบทั้ง 10 จุด



ระหว่างยึดสกรูตรวจสอบระดับทั้งในแนวตั้งและแนวราบ



เก็บรอยต่อรอบวงกบกับผนังด้วยกาวยาแนวหรือซิลิโคน



ปิดรูสกรูเกลียวปลั๊ยด้วยจุกปิด