



# TURBO

**WOOD STAIN**  
(FOR IN-EXTERIOR)

**เทอร์โบ**

**ตัวจริงเรื่องสีย้อมไม้**

**ซึมลึก**

**โชว์  
ลายไม้**

**ทนทาน**



*Back to Nature*



# TURBO

## WOOD STAIN (FOR IN-EXTERIOR)

### สีย้อมไม้ เทอร์โบ

ผลิตภัณฑ์ย้อมและรักษาเนื้อไม้เกรดสูง สูตรพิเศษจากเทอร์โบ เพิ่มคุณสมบัติโปร่งแสงเห็นลายไม้ชัดเจน แทรกซึมลึกถึงเนื้อไม้ เหมาะสำหรับงานไม้ทั้งภายในและภายนอกทุกชนิด สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน ฟิล์มสีไม่ลอก แตก หรือฟอง ทนแดด ทนรังสี UV ทนฝน และยังช่วยป้องกันการบิดตัว โกง แตก หรือขีดจาง อีกทั้งยังคงสภาพไม้ และเพิ่มสีสันให้สวยงามเป็นธรรมชาติ ใช้ได้กับงานทุกประเภท เช่น ประตู หน้าต่าง วงกบ เซึ่งชาย ฝัาระแนง บัว จั่ว ศาลา รั้วบ้าน บ้านทรงไทย ล็อกโฮม ผนัง ราวจับบันได เฟอร์นิเจอร์สนาม และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เป็นต้น

### TURBO WOOD STAIN

High quality wood stain from TURBO offers transparent crystal clear and deep penetration film for all types of wood that reveals true beauty of wood grain and texture. The product can be used for both indoor and outdoor projects with exceptional abilities which are long lasting durable, UV protection, anti-wood destroying insects, breathable film, and water repellent. It prevents wood from cracking, peeling, and blistering. Our product is suitable for siding, shingle, door, window, panel, fence, rolling, porch, patio furniture, log home and so on.

### เฉดสีที่ได้ขึ้นกับชนิดของไม้ และจำนวนเที่ยวในการทา

สีไม้เดิม	
ทาสีย้อมไม้ เทอร์โบ ู๊ดสแตน 1 เที่ยว	
ทาสีย้อมไม้ เทอร์โบ ู๊ดสแตน 2 เที่ยว	
ทาสีย้อมไม้ เทอร์โบ ู๊ดสแตน 3 เที่ยว	



# เจดสี สีย้อมไม้เทอร์โบ

\* สีชนิดกึ่งเงา สั่งพิเศษตาม ออเดอร์

เนื้อไม้ปกติ

ชนิดเงา (Gloss)

ชนิดกึ่งเงา (Semi- Gloss)



สีไม้ธรรมชาติ  
TRANSPARENT CLEAR

G 900

S 900



สีไม้สีทอง  
GOLDEN TEAK

★ วยคิ G 901

S 901



สีไม้สี  
TEAK WOOD

★ วยคิ G 903

S 903



สีไม้ประค  
AFROMOSIA

G 904

S 904



สีไม้แดง  
RED WOOD

G 905

S 905



สีไม้ะฮอกกาน  
MAHOGANY

★ วยคิ G 909

S 909



สีไม้วอลนัท  
WALNUT

★ วยคิ G 910

S 910

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

ประเภทสี / TYPE		สีย้อมไม้ ตราเทอร์โบ WOOD STAIN	
ลักษณะสี Finish Film		ใสเงา Transparent Clear Gloss	ใสกึ่งเงา Transparent Semi-Gloss
การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./ก.ล./เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)		55-65	
ชนิดเครื่องมือ Tool		แปรง, หรือเครื่องพ่น Brush, Spray	
การผสมก่อนใช้งาน Application		ใช้ได้ทันทีไม่ต้องผสม Ready to use	ผสมด้วยน้ำมันสน TURBO 5-10% Mix with 5-10% TURBO Turpentine Enamel Thinner
ระยะเวลาแห้ง Dry Time	แห้งผิว Surface	1-2 ชม. 1-2 hr	
	แห้งทากับ Recoat	6-8 ชม. 6-8 hr	

ระบบการทาสี Application Process	พื้นผิวไม้ Wood Surface
<b>ขั้นที่ 1 : การเตรียมพื้นผิว</b> Step 1 : Surface Preparation	<ul style="list-style-type: none"> <li>เตรียมพื้นผิวไม้ ให้สะอาด ปราศจากคราบไขมันและสิ่งสกปรก จากนั้นขัดด้วยกระดาษทรายละเอียดเบอร์ 2 ให้เรียบเพื่อความสวยงาม</li> <li>สำหรับไม้ที่มียางไม้ หรือน้ำมันตามธรรมชาติ ให้ทำความสะอาดด้วยทินเนอร์เทอร์โบ AAA</li> <li>สำหรับไม้ที่มีการเคลือบสีอยู่แล้ว : เพื่อการปกป้องสูงสุด ต้องขัดสีเดิมออกจนถึงเนื้อไม้ หรือใช้น้ำยาลอกสีเทอร์โบ จากนั้นทำความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้งสนิท</li> </ul> <p>• Surface Preparation: Clean surface to ensure that it is free from oil, dirt, grease, and waxy contaminant. Apply fine sandpaper to smooth surface.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>For new wood, clean tannin stain with TURBO Thinner AAA</li> <li>For old coated wood, apply sandpaper or paint remover to strip the old layers back to original wood layer.</li> </ul>
<b>ขั้นที่ 2 : การเตรียมสีก่อนใช้งาน</b> Step 2 : Paint Mixing	<ul style="list-style-type: none"> <li>กวนสีให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทั้งก่อนใช้ และระหว่างใช้งาน เพื่อรักษาระดับเนื้อสีให้มีความสม่ำเสมอ</li> <li>Stir the paint thoroughly before and during application.</li> </ul>
<b>ขั้นที่ 3 : ทาสี</b> Step 3 : Top Coat	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรณีทาด้วยแปรง ให้ทาตามลายไม้ เพื่อให้สีย้อมไม้ สามารถซึมเข้าไปในเนื้อไม้ได้ดียิ่งขึ้น</li> <li>For brush application, apply evenly along the grain and always back-brush during the application to ensure proper penetration and even coverage.</li> <li>ทาสีอย่างน้อย 2-3 รอบ เพื่อให้ฟิล์มมีความหนาเหมาะสม เห็นลายไม้ชัดเจน และมีอายุการใช้งาน ยาวนาน โดยทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง จากนั้นลูบเบาๆ ด้วยกระดาษทราย ก่อนทาทิ้งตัวไป เพื่อการยึดเกาะที่ดี</li> <li>Apply the product at least 2-3 coats. Let film dry at least 6-8 hours and lightly sand with fine sandpaper before the next coat.</li> </ul>

