

SHIMONO

PRO-cyclone
VACUUM CLEANER
SVC-1015 CLASSIC PRO




คู่มือการใช้งาน
กรุณาอ่านคู่มือก่อนใช้งาน



ลงทะเบียนรับประกัน
สินค้าออนไลน์



มาทำความรู้จักส่วนประกอบต่างๆของเครื่องกัน




อุปกรณ์เสริม



แรงดันไฟฟ้า	220V
ความถี่	50Hz
กำลังไฟฟ้า	600W
แรงดูด	15000Pa
ขนาดสินค้า	(ก)43cm x (ล)11cm x (ส)14cm
น้ำหนัก	1.5 Kg.
ความยาวสายไฟ	5 m

ประกอบอุปกรณ์ให้เรียบร้อย แล้วกด สวิตช์เปิด
เมื่อต้องการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือทำความสะอาดหรือเอาฝุ่นทิ้ง
ต้องแน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์และถอดปลั๊กเรียบร้อยแล้ว



ตรวจให้แน่ใจว่าปิดสวิทช์และถอดสายไฟก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง

- 1.ถอดชุดเครื่องแยกออกจากตัวเครื่อง
- 2.แยกอุปกรณ์แต่ละชิ้นส่วนออกจากกัน และล้างทำความสะอาด
- 3.นำไปฟุ้งลมหรือเค็ดจนแห้งสนิท แล้วจึงนำมาประกอบเข้าด้วยกันตามเดิม



ห้ามใช้น้ำยาในการล้างหรือเช็ดเครื่องและส่วนประกอบต่างๆ



อุปกรณ์เหล่านี้สามารถล้างทำความสะอาดได้
แต่ห้ามแช่ทิ้งไว้ในน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหาย
อาจเป็นสาเหตุให้ทำงานผิดปกติได้ และต้องแห้งสนิทก่อนนำมาใช้งาน



หมายเหตุ : เมื่อทำความสะอาดไส้กรอง
อย่าลืมถอดไส้กรองด้านหลังเครื่อง
ออกมาทำความสะอาดเช่นกัน



ในส่วนของตัวเครื่องซึ่งเป็นระบบไฟฟ้า ห้ามให้มีอวัยวะคนใช้งาน
ทำความสะอาดด้วยการเช็ดด้วยผ้าเท่านั้น
หากมีความชื้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูด หรือเกิดอันตรายได้

เพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย มีข้อควรระวังดังนี้

- ห้ามให้ตัวเครื่องโดนน้ำหรือของเหลวทุกชนิด
- ต้องมีผู้ควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เมื่อทำงานใกล้เด็ก
- การซ่อมระบบไฟฟ้า ต้องทำภายใต้การกำกับดูแลของบริษัท หรือช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้ออกแบบเพื่อใช้ในบ้านเท่านั้น ไม่เหมาะกับงานอุตสาหกรรม
- ห้ามใช้เครื่องหากทำงานผิดปกติ หรือเมื่อชำรุดเสียหาย
- ห้ามใช้ในวัตถุประสงคอื่นนอกจากดูดฝุ่น
- ห้ามใช้ภายนอกบ้าน หรือพื้นที่เปียก
- ห้ามถือหรือจับเมื่อมือเปียก
- ชูดใส่กรองควรทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
- ห้ามดูดของมีคม เช่น เศษแก้ว ตะปู เหล็ยงู
- ห้ามดูดสิ่งที่มีความร้อน เช่น เศษบุหรี เศษวัตถุที่ไหม้หรือวัตถุของร้อน
- ห้ามของเหลว ของเหลวที่ติดไฟได้ หรือใช้ในบริเวณที่มีของเหลวที่ติดไฟอยู่ใกล้ๆ
- ห้ามดึงสายไฟหรือวางของหนักทับสายไฟ ห้ามพันสายไฟรอบขอบมุมแหลมคม และเก็บสายไฟให้ห่างจากบริเวณที่มีความร้อน
- ระวังผม เสื้อผ้า และนิ้วมือและส่วนต่างๆ ของร่างกายให้ห่างจากการเคลื่อนไหว
- อุปกรณ์นี้ห้ามใช้โดยผู้ที่ไม่ได้ศึกษาวิธีใช้อย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย
- ถ้าสายไฟ หรือเครื่องชำรุดเสียหาย ควรซ่อมแซมด้วยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น
- ต้องหมั่นดูแลสายไฟและเครื่องอยู่เสมอ ห้ามใช้เมื่อมีอาการผิดปกติ

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย :

บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 343/2-3 เนอวานาแอทเวิร์ค เกษตร-นวมินทร์ ถนนคลองลำเจียก

แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119



www.shimono.co.th



www.shimono.co.th



SHIMONO Thailand



@shimonoth