


SHIMONO

คู่มือการใช้งาน INSTRUCTION MANUAL

MINI FRIDGE

Model : MF-01



อ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้และบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

1. เมื่อสายไฟเสียหายอย่าสัมผัสสายไฟด้วยมือของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
2. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ใช้นั้นถูกต้อง (แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ได้ของผลิตภัณฑ์นี้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนบนแผ่นป้ายผลิตภัณฑ์)
3. ฟังก์ชันที่ใช้ในยานพาหนะสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อรถกำลังวิ่งเท่านั้น อย่าลืมปิดเครื่องและถอดปลั๊กไฟที่ใช้กับยานพาหนะหลังจากที่รถหยุดวิ่ง
4. ไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์ในการขนส่งหรือบรรทุกสิ่งของที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกรดและ
ไม่ควรเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์ด้วยตัวทำละลายที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
5. อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศในการใช้งานปกติ
6. ใช้ผลิตภัณฑ์นี้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ โปรดอย่าถอดชิ้นส่วนภายใน
โดยไม่ได้รับอนุญาต
7. ภายใต้อุณหภูมิความร้อน อุณหภูมิภายในเครื่องสามารถควบคุมได้ภายในอุณหภูมิ
ที่ประมาณ $60^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ โปรดใส่ใจกับอุณหภูมิที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้
8. เมื่อทำการสลับระหว่างการตั้งค่า "เย็น" และ "ความร้อน" อย่าลืมเลื่อนสวิตช์
ไปที่การตั้งค่า "ปิด" ก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าอื่นหลังจากผ่านไป 15 นาที
9. ควรเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยและมีสภาพอากาศที่ดีและควรมี
ช่องระบายอากาศที่มีความกว้าง 10 ซม. และอย่าวางผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่ฝนตก
หรือบริเวณที่มีแหล่งความร้อน เช่น เตาไฟฟ้า เตาแก๊ซหุงต้ม ท่อความร้อนหรือเปลวไฟ
10. ควรทำความสะอาดเป็นประจำหากมีน้ำหลงเหลืออยู่ภายใน
11. ไม่อนุญาตให้ใช้แช่แข็งเนื้อสด ควรใส่อาหารแช่แข็งและเครื่องดื่มไว้เพื่อจัดเก็บ
12. กรุณาอย่าเปิดประตูบ่อยและไม่ควรเปิดประตูได้นานเกินไปเพื่อรักษาความสดใหม่
13. เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่สามารถเล่นกับเครื่องนี้ได้


คำอธิบายผลิตภัณฑ์

1. ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เพียงแต่ใช้ในการระบายความร้อนเท่านั้น มีรูปลักษณะที่เรียบง่าย และน่ารักกะทัดรัดพกพาสะดวกอายุการใช้งานยาวนานและใช้พลังงานต่ำ เป็นผู้ช่วยที่ดีสำหรับใช้ในบ้านและในการเดินทาง
2. ผลิตภัณฑ์นี้เป็นแนวคิด "สีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" อย่างสมบูรณ์และผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการทำความเย็นเคมีคอนดักเตอร์ไม่มีคอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่และไม่มีสารทำความเย็นเพื่อหลีกเลี่ยงมลภาวะทางเสียงและฟลูออรีน เป็นผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยไม่มีมลพิษ
3. ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ขับขี่ นักท่องเที่ยว แรงงานข้ามชาติ คนโสด พนักงานออฟฟิศและนักเรียน เนื่องจากมีมัลติฟังก์ชันน้ำหนักเบาขนาดเล็กและพกพาสะดวก
4. ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและอายุการใช้งานที่ยาวนานและสะดวกในการบำรุงรักษาและใช้พลังงานต่ำและสามารถทนต่อแรงกระแทกได้ดี
5. ผลิตภัณฑ์นี้มีอายุการใช้งานยาวนานและอายุการใช้งานของโมดูลทำความเย็นสามารถเข้าถึงได้ 50,000 ชั่วโมง


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

แรงดันไฟฟ้า	AC100-240V/DC12V
กำลังไฟฟ้า	48 W
อุณหภูมิความเย็น	15-18°C
อุณหภูมิความร้อน	ไม่เกิน 65°C
ความจุ	4 L
ความดัง	38 dB
ขนาดเครื่อง	26.5 x 20.8 x 27 cm
ขนาดกล่อง	29.5 x 24 x 29.5 cm
น้ำหนักเครื่อง/รวมกล่อง	2.2/2.7 Kg


ส่วนประกอบของเครื่อง



ด้านหน้า





ด้านข้าง




ด้านหลัง

ภาพสำหรับแหล่งจ่ายไฟ




คำแนะนำการใช้งาน

1. การใช้ในยานพาหนะ (DC 12V)




- (1) ไปที่การตั้งค่า "ทำความเย็น" (2) ต่อสายไฟที่ใช้กับรถยนต์ให้ตรงกับช่องเสียบของรถยนต์ (DC12V) ใส่ให้เข้าที่




- (3) เสียบที่ช่องจุดบุหรี่ของสายไฟที่ใช้กับรถเข้ากับช่องจุดบุหรี่ของรถยนต์โดยตรง

2. การใช้ในบ้าน (AC 100V-240V)





- (1) ไปที่การตั้งค่า "ทำความเย็น" (2) ต่อสายไฟที่ใช้ให้ตรงกับช่องเสียบ AC ของเครื่อง (100V-240V) สำหรับใช้ในครัวเรือน



(3) เสียบปลั๊กไฟในครัวเรือนเข้ากับเต้ารับในครัวเรือน

3. การทำงานสำหรับ "ความเย็น" และ "ความร้อน"

- (1) เมื่อต้องการโหมดความร้อนให้ปรับการตั้งค่า "สวิทช์ทำความเย็นและความร้อน" เลื่อนเป็น "ความเย็น" ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสว่างขึ้นและเครื่องจะเริ่มทำงาน
- (2) เมื่อต้องการโหมดอุ่น ให้ปรับการตั้งค่า "สวิทช์ทำความเย็นและความร้อน" เป็น "ความร้อน" ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นและเครื่องจะเริ่มอุ่นขึ้น
- (3) เมื่อจำเป็นต้องปิดเครื่อง ให้หมุน "สวิทช์ทำความเย็นและความร้อน" ไปที่ตำแหน่ง "ปิด" ตรงกลาง จากนั้นเครื่องจะหยุดทำงาน
- (4) เมื่อทำการสลับระหว่างการตั้งค่า "ความเย็น" และ "ความร้อน" อย่าลืมเลื่อนสวิทช์ไปที่การตั้งค่า "ปิด" ก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่าอื่น หลังจากผ่านไป 15 นาที อย่าสลับระหว่างการตั้งค่า "เย็น" และ "ความร้อน" โดยตรงทันที เนื่องจากระบบทำความเย็นของเครื่อง อาจเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว



ความเย็น: ไฟแสดงสถานะสีเขียวสว่างขึ้น ความร้อน: ไฟแสดงสถานะสีแดงสว่างขึ้น

4. การทำงานสำหรับ " โหมดปกติ " และ " โหมดเจีย "

- (1) โหมดปกติ: พัฒมทำงานด้วยความเร็วสูงขึ้น ภายใต้โหมดปกติ
ขอแนะนำให้เลือกโหมดนี้ในเวลากลางวัน
- (2) โหมดเจีย: พัฒมทำงานด้วยความเร็วต่ำกว่าในโหมดปกติ
ขอแนะนำให้เลือกโหมดนี้ในเวลากลางคืน

เคล็ดลับสำหรับการดำเนินงาน

- (1) ยิ่งใกล้ตำแหน่งทำความเย็นมากเท่าไร ผลการทำความเย็นก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น
- (2) สามารถเลือกกระป๋องโลหะสำหรับเครื่องดื่มเย็นๆ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
- (3) ผลไม้ เช่น แดงโมสามารถฝานออกเป็นสองซีกและปิดผนึกด้วยพลาสติกใส
จากนั้นทำให้พื้นผิวเรียบติดกับผนังด้านในของเครื่อง
- (4) เพื่อให้อาหารสดใหม่ ก่อนอื่นให้ใส่อาหารลงในกล่องสแตนเลสแล้วปิดผนึก
ด้วยพลาสติกห่อสุดท้ายให้พื้นผิวด้านล่างของจานติดกับผนังด้านในของเครื่อง
- (5) เครื่องสำอางและยา กระจายอยู่บนผนังด้านในของเครื่องอย่างเรียบๆ ยิ่งอยู่ใกล้
กับโมดูลระบายความร้อนผลการทำความเย็นก็จะยิ่งดีขึ้น

อุณหภูมิที่แนะนำ

1. ผลไม้: อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการแช่เย็นผลไม้อยู่ที่ประมาณ 0-10 °C ซึ่งสามารถ
รักษาคุณภาพและรสชาติของผลไม้และยืดระยะเวลาความสดของผลไม้ได้
2. เบียร์: อุณหภูมิที่แนะนำสำหรับการเก็บเบียร์ควรอยู่ระหว่าง 0-15 °C ประมาณ 10 °C
และเบียร์บรรจุขวดควรเก็บไว้ระหว่าง 5-25 °C
3. ชา: สามารถเก็บชาได้ดีกว่าหากควบคุมอุณหภูมิระหว่าง 5-10 °C และสามารถคง
รสชาติของชาไว้ได้นานกว่า 1 ปี
4. เครื่องสำอาง / ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว: โดยทั่วไปอุณหภูมิควรต่ำกว่า 25 °C และอุณหภูมิ
ในการจัดเก็บเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอยู่ที่ 10-18 °C อุณหภูมิที่สูงหรือ
ต่ำเกินไปจะทำให้เครื่องสำอางเสื่อมสภาพและเครื่องสำอาง (ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ผลิตภัณฑ์) ที่ระบายความร้อนจะมีผลต่อการระบายความร้อนที่ดีสำหรับผิวหนังที่มี
ความร้อนและจะทำให้ผิวหนังหดตัวและสลายตัว
5. ยา: ควรตั้งอุณหภูมิในการแช่เย็นยาสามัญประจำบ้านตามข้อกำหนดของยา โดยทั่วไป
อุณหภูมิในการทำความเย็นจะต่ำกว่า 20 °C

ขอบเขตการใช้งาน

1. สถานที่: รถยนต์ บ้าน เรือยอท์ สำนักงาน หอพักและร้านเครื่องสำอาง เป็นต้น
2. เหมาะสำหรับแช่เย็น: ผลไม้ เครื่องดื่มบรรจุขวด / กระป๋อง ชา ยา นมแม่และเครื่องสำอาง เป็นต้น
3. ไม่เหมาะสำหรับแช่เย็น: อาหารแช่แข็ง เช่น ไอศกรีมและอื่นๆ นํ้ายาเคมีและเนื้อสัตว์ เป็นต้น อาหารที่ปรุงแล้วสามารถเก็บไว้ได้ 5-8 ชั่วโมง

การแก้ไข้ปัญหา

1. หากเครื่อง ไม่ทำงานโปรดปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อใช้งาน:
 - (1) ตรวจสอบและตรวจสอบว่าสายไฟเชื่อมต่อกับเต้าเสียบอย่างถูกต้อง
 - (2) ตรวจสอบว่าเครื่องเปิดใช้งานอยู่
 - (3) ตรวจสอบและตรวจสอบว่าสวิตช์ AC / DC ของเครื่องทำงานอย่างถูกต้อง
 - (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อและเปิดที่จุดบุหรี่อย่างถูกต้องและโปรดทำความสะอาดฐานของที่จุดบุหรี่ด้วยแปรงที่ไม่ใช่โลหะหากสกปรก
2. หากผลการระบายความร้อนไม่ดี โปรดจัดการตามมาตรการต่อไปนี้:
 - (1) ตรวจสอบว่าพัดลมทำงานตามปกติ หากไม่เป็นเช่นนั้นโปรดเปลี่ยนพัดลมขอแนะนำให้เปลี่ยนพัดลมทุก 3-6 เดือน
 - (2) ตรวจสอบสกรูตัวภายในเครื่อง เพื่อตรวจสอบว่าเย็นหรือไม่ เปลี่ยนโมดูลระบายความร้อนหากเครื่องไม่ระบายความร้อน

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

1. ก่อนดำเนินการทำความสะอาดและบำรุงรักษาจะต้องปิด "สวิตช์ทำความสะอาดและความร้อน" ก่อนแล้วจึงถอดปลั๊กเพื่อถอดแหล่งจ่ายไฟ
2. เช็ดสิ่งสกปรกและฝุ่นบนพื้นผิวของเครื่องด้วยผ้านุ่มๆ ชุบน้ำ และคุณสามารถใช้ผ้านุ่มๆ จุ่มน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดภายในเครื่องได้
3. ห้ามล้างร่างกายด้วยน้ำโดยเฉพาะส่วนต่างๆ ของร่างกายเช่นช่องระบายอากาศของเตารับสวิตช์ มิฉะนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์และอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

โปรดโทรติดต่อสายด่วนบริการลูกค้าของเราหากคุณพบปัญหาระหว่างการใช้งาน

กำจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นมิตร



คุณช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้!

โปรดอย่าลืมเคารพกฎข้อบังคับของท้องถิ่น:

ส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ทำงานไปยังศูนย์

กำจัดขยะที่เหมาะสม

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท ชิโมโน (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 292/3 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

ติดต่อ 02-056-1118 แฟกซ์ 02-056-1119

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8.30 -17.00 น. เสาร์ 9.00-15.00 น.

ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 @shimono  SHIMONO Thailand  www.shimono.co.th

