

OTTO®

หม้อสุก



รุ่น : SP-325A

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด
เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

1. เพื่อประโยชน์ในการใช้งาน โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบมาสำหรับใช้งานในครัวเรือน ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์
3. ไม่ควรใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายชนิดร่วมกับเต้าเสียบหรือปลั๊กพ่วงเดียวกัน
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงิน ไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือ สายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการ ทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้ท่านนั้น เพื่อความปลอดภัยคุณได้จากบัตร์รับประกัน
7. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
8. หากมีความจำเป็นต้องใช้เต้าเสียบ ควรใช้เต้าเสียบที่มีมาตรฐาน หรือระบบกำลังไฟที่สามารถรองรับได้โดยเลือกที่ระดับ 1500 วัตต์ขึ้นไป
9. ไม่ควรแก้ไขหรือตัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเองเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรนำหม้อหรืออุปกรณ์ใดก็ตามไปใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือนำภาชนะอื่นมาใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์
12. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับตัวผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจากกระแหว่งที่เครื่องทำงาน หรือหลังจากเพิ่งเสร็จจากการทำงานอุณหภูมิโดยรอบจะมีความร้อนสูง
13. ไม่ควรใช้ร่วมกับเตารีดที่มีอาการผิดปกติ ชำรุด หรือหลวม
14. ควรทำความสะอาดแผ่นทำความร้อนให้สะอาดอยู่เสมอ เพราะแผ่นทำความร้อนนี้จะเป็นตัวส่ง ความร้อนให้แก่หม้อในที่วางลงไป
15. ควรถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังการใช้งานเสร็จ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟ	ความจุ	หมายเหตุ
SP- 325A	220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์	1,500 วัตต์	3 ลิตร	ฝากระจก

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD

88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND
TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

HOW TO USE


- Indicator light will cut off when the temperature is high too much and will show up again when temperature cool down.
- Can adjust the temperature as need.
- Turn the knob to the left to turn off the product. Let the product cool down then clean up.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for the long lifetime.

- Switch off and un-plug after finish cooking every time.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not drop the product , which connect with the electrical part , into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge or any rough sponge for clean up.
- Clean up when finish cooking every time.
- Can drop and clean the product which dose not connect with the electrical part.
- Before keeping should let it is dry by wipe with dry cloth.
- Do not hang the power cord , should roll up for keeping.
- Do not keep product outside and keep away from children.

ส่วนประกอบ



การใช้งาน

- โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนการใช้งาน
- 1.- หม้อสุกที่ถูกออกแบบมาใช้สำหรับ ต้มสุก จิ้มจุ่ม ชามุ ทำน้ำซุปร้อนน้ำซุปร้อน โดยขณะใช้งานต้องมีคนอยู่ในบริเวณนั้น
 - หม้อสุกที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้งานแทนกระทะไฟฟ้า เช่น ทอด ผัด ปิ้งย่าง
 - ทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนการใช้งาน
 - ก่อนการใช้งานตรวจสอบให้แน่ใจว่า ตัวปรับอุณหภูมิอยู่ที่ ตำแหน่งปิดการทำงาน (เลื่อนมาซ้ายสุด)
 - 2.- ในการใช้งานจะต้องใส่น้ำหรือน้ำซุปร้อนก่อน โดยที่จำเป็นต้องมีน้ำหรือน้ำซุปร้อนเป็นส่วนประกอบมากกว่าอาหารชนิดอื่น
 - วางหม้อลงบนฐาน (วางบนแผ่นทำความร้อน) ใส่น้ำหรือน้ำซุปร้อน ปิดฝา เสียบปลั๊ก เลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปตำแหน่งที่ต้องการ

การใช้งาน

- ใ้ไฟออกสถานะการทำงานของเครื่องอาจดับได้ เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไป
- สามารถปรับระดับได้ตามต้องการ
- หลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลูกบิดมาทางซ้ายจนสุด ถอดปลั๊กออกรอให้เย็นแล้วค่อยนำไปทำความสะอาด

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกริวิสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ควรปิดสวิสต์และถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นตัวลงก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำ ขดลวด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่อง
- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากใช้งานเสร็จ
- ส่วนที่ไม่ติดกับส่วนที่มีไฟฟ้าสามารถแช่น้ำล้างได้ เช่น ฝา หรือ หม้อที่สามารถแยกออกจากตัวเครื่องได้ในบางรุ่น
- หลังจากทำความสะอาดเสร็จเช็ดหรือผึ่งแดดให้แห้ง
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มิดชิดและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัท ใต้ที่

บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี


แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา

กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

COMPONENTs



HOW TO USE

- Please read all information for safety.
- Hot pot cooker can cook Shabu (Japanese hot pot) , Sukiyaki (Asian hot pot)
Boil, Warm
- Clean up before using in the first time.
- Before using , please make sure that the knob is turning off (slide to the left).
- Put the inner pot on the hot plate (heater plate) , make sure that the bottom of the inner pot and the hot plate contact closely.
- Pour water , soup , oil as you need to cook into the inner pot then plugin the cord and turn on the knob as you need to cook.

CAUTIONS

Be awareness. Please read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Product designed by household using. It is not proper for commercial.
3. Do not use multi-plug socket with many electrical households.
4. Keep intrusion ,warranty card and receipt. They will be useful for after sale service.
5. Before and after using should switch-off and unplug for safety.
6. Do not use when product is unusual such as downfall, distorted or damaged power cord. Please contract call center in warranty card or manual.
7. Do not immerse the product in water.
8. Use a standard certificate multi-plug socket that shown power or electric current above 1500W
9. Do not any adjustments since the product can be damaged.
10. Do not touch the product while using since the temperature is heating.
11. Do not put the product or any accessories in microwave.
12. Do not use the inner pot with gas stove or do not bring other containers to use with the product.
13. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Capacity	Remark
SP-325A	220V~50Hz	1,500W	3L.	Glass lid



SUKI PAN



MODEL: SP-325A

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road,Salathammasop,

Thaweewatthana,Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th