

การแก้ไขปัญหาทั่วไป Model : DM-095-255

1. การแสดงข้อผิดพลาด (เครื่องภายในห้อง)

เมื่อเครื่องตรวจพบความผิดปกติ หลอดไฟแสดงผลจะแสดง ตัวอักษรกระพริบ ค่าที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นบนหน้าจอ

ดังตารางต่อไปนี้

Operation Lamp	Timer Lamp	LED Display	Error Information
1 time	OFF	E1	พารามิเตอร์ EEPROM ของเครื่องตัว(indoor)ในผิดปกติ
2 time	OFF	E2	เกิดข้อผิดพลาดการตรวจจับสัญญาณ Zero-Crossing ผิดปกติ(สำหรับบางรุ่น)
3 time	OFF	E3	ความเร็วพัดลมของเครื่อง INDOOR ทำงานผิดปกติ
5 time	OFF	E5	เซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิตัวในห้อง (ROOM TEMP.) T1 ขาด หรือลัดวงจร
6 time	OFF	E6	เซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิคอยล์เย็น (EVAP. TEMP.) T2 ขาด หรือลัดวงจร
2 time	ON	EC	สารทำความเย็นในระบบเกิดการรั่วไหล