



กิตติวัฒนา
KITTIWATTANA

คู่มือการใช้งาน

User's Guide



เพื่อความปลอดภัย
โปรดอ่านคู่มือการใช้และทำตามขั้นตอนโดยละเอียด

ตู้วอร์มแช่แข็ง ขนาด 10-20 ถาด

www.kittiwattana.com

วิธีการใช้งาน ตู้วอร์มแบ่งขนาด 10-20 ถาด

ตู้วอร์มแบ่งใช้สำหรับลดเวลาขั้นตอนในการหมักแบ่งกับยีสต์ให้เข้ากันซึ่งต้องทิ้งไว้ในอุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม ซึ่งปกติแล้วการหมักแบ่งกับยีสต์นั้นจะเกิดการหมักที่ดีที่อุณหภูมิประมาณ 40 - 50 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดแบ่งและสูตรการทำขนมของแต่ละสูตร

วิธีใช้งานเบื้องต้น

1. ดูที่เบรกเกอร์ที่ตู้วอร์มแบ่งว่าอยู่ตำแหน่ง OFF แล้วเสียบปลั๊กไฟตู้วอร์มแบ่ง (ไม่ควรใช้ปลั๊กร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น)
2. เปิดประตูตู้วอร์ม แล้วเปิดฝาด้านล่างออกมาเพื่อเติมน้ำ
3. เติมน้ำในระดับที่ต้องการ ****ต้องให้เลยสูงจากเส้นฮีตเตอร์ด้านในพอสมควร
4. ปิดฝาด้านล่าง แล้วปิดประตูตู้วอร์ม
5. หมุนเทอร์โมสแตทไปที่อุณหภูมิที่ต้องการ แล้วเปิดเบรกเกอร์ ON
6. วอร์มตู้วอร์มแบ่งซักระยะจนได้อุณหภูมิที่ต้องการ แล้วค่อยนำแบ่งใส่ตู้

***** ไฟสีเขียวคือเครื่องพร้อมทำงาน ไฟสีแดงคือฮีตเตอร์กำลังทำงานอยู่ เมื่อมีเสียงเตือนให้เปิดตู้แล้วเติมน้ำเพิ่มทันที *****

ตัวตู้ทำด้วยวัสดุสแตนเลสเกรด 304 ให้ความร้อนด้วยระบบไอน้ำ โดยใช้ฮีตเตอร์ในการทำให้น้ำเป็นไอน้ำ สามารถวอร์มแบ่งได้ 10 ถาด ในรุ่น KN-10 และ 20 ถาด ในรุ่น KN-20 มีระบบแยกน้ำ เพื่อให้แบ่งไม่แฉะเมื่อใช้ความร้อนสูง สามารถทำความร้อนสูงสุดได้ 65 องศาเซลเซียส หรือ 110 องศาฟาเรนไฮต์ ขนาดของถาดที่ใช้ 16 x 25 x 1 นิ้ว

ตู้วอร์มแบ่งของกิตติวัฒนา มี 2 ระบบ

1. ระบบธรรมดา : ระบบนี้จะมีเสียงเตือนเวลาน้ำใกล้หมด ต้องเติมน้ำทุกครั้งเมื่อมีเสียงเตือน
2. ระบบอัตโนมัติ : ระบบนี้จะเติมน้ำให้เองอัตโนมัติ เมื่อน้ำลดเกินกว่าที่กำหนด ระบบนี้ถูกค้าเพียงแค่เดินสายหรือท่อน้ำเข้ากับหลังตู้เท่านั้น

ข้อแนะนำ

1. ติดตั้งสายดินก่อนใช้งาน
2. ตู้วอร์มแบ่งไม่ควรใช้ปลั๊กเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น
3. อย่าให้ระดับน้ำต่ำกว่าฮีตเตอร์เด็ดขาด เมื่อมีเสียงเตือนให้เติมน้ำทันที
4. ทำความสะอาดฮีตเตอร์เมื่อฮีตเตอร์เป็นคราบสกปรก เพื่อป้องกันความเสียหายกับฮีตเตอร์




แผงควบคุมตัวออร์ม ระบบธรรมดา

ลำโพงเสียงเตือน
ระดับน้ำต่ำกว่าฮีตเตอร์

เทอร์โมสแตท ปรับอุณหภูมิ

เบรกเกอร์
เปิด / ปิด เครื่อง



สวิทช์ เปิด / ปิด
เสียงเตือนระดับน้ำต่ำ

LED แดง
แสดงสถานะ
ฮีตเตอร์
ทำงานอยู่

LED เขียว
แสดงสถานะ
เครื่องพร้อม
ทำงาน

แผงควบคุมตัวออร์ม ระบบอัตโนมัติ

สวิทช์ เปิด / ปิด
เสียงเตือนระดับน้ำต่ำ

เทอร์โมสแตท ปรับอุณหภูมิ

เบรกเกอร์
เปิด / ปิด เครื่อง



ลำโพงเสียง
เตือนระดับน้ำต่ำ
กว่าฮีตเตอร์

สวิทช์ เปิด / ปิด
ระบบเติมน้ำอัตโนมัติ

LED แดง
แสดงสถานะ
ฮีตเตอร์
ทำงานอยู่

LED เขียว
แสดงสถานะ
เครื่องพร้อม
ทำงาน



กิตติวัฒนา
KITTIWATTANA

1596-1598 ถ.อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

Tel. 0-2321-0436 , 0-2322-8268 , 0-2322-8185 Fax. 0-2322-8213 , 0-2720-5153

www.kittiwattana.com E-Mail : info@kittiwattana.com

Line : kittiwattana