Component Silver

001

002

003

004 A

005 B

006 A

007 B

008 C

009 A

010 B

011 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
001	Silver	45	23	85	
002	Silver	170	90	20	
003	Silver	30	20	95	
004 A	Silver	45			60
005 B	Silver	35			50

001 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6000 A/B/C หน้า 1
Ws6086 A/B/C หน้า 22

002 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6000 A/B/C หน้า 1
Ws6086 A/B/C หน้า 22

003 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6000 A/B/C หน้า 1
Ws6086 A/B/C หน้า 22

004 A ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6000 A หน้า 1
Ws6086 A หน้า 22

005 B ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6000 B หน้า 1
Ws6086 B หน้า 22

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
006 A	Silver	80			80
007 B	Silver	70			70
008 C	Silver	55			60
009 A	Silver	125	65	90	
010 B	Silver	110	60	85	
011 C	Silver	90	50	75	

006 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6002 A หน้า 1
Ws6028 A หน้า 7

007 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 , Ws6002 B หน้า 7

008 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 , Ws6002 C หน้า 7

009 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6002 A หน้า 1
Ws6002 A/B/C หน้า 7
Ws6046 A , ws6047 หน้า 11
Ws6077 หน้า 19
Ws6088 หน้า 23

010 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6002 B หน้า 1
Ws6029 A/B/C หน้า 7
Ws6046 B หน้า 11
Ws6047 A/B หน้า 18
Ws6088 B หน้า 23

011 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6074 C หน้า 18

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

012

013

014

015

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
012	Silver	140	150	47	
013	Silver	60	50	120	
014	Silver	85	25	120	
015	Silver	35	50	80	

012 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 หน้า 1
Ws6001 หน้า 5
Ws6067 หน้า 9

013 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 หน้า 1
Ws6001 หน้า 5
Ws6067 หน้า 9

014 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 หน้า 1

015 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 A/B/C หน้า 2
Ws6005 , Ws6013 A/B หน้า 3
Ws6012 หน้า 5
Ws6036 A หน้า 9
Ws6087 A/B/C หน้า 22

016 A
Gold

017 B
Gold



018 C
Gold



019 D
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
016 A	Gold	7			65
017 B	Gold	7			55
018 C	Gold	7			45
019 D	Gold	7			40

016 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6036 A หน้า 9
Ws6094 A/B/C หน้า 25
Ws6106 หน้า 28

017 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 หน้า 1
Ws6030 A/B/C หน้า 2
Ws6005 , Ws6013 A/B/C หน้า 3
Ws6001 , Ws6012 , Ws6006 A/B/C , Ws6008 A/B/C หน้า 5
Ws6063 A/B/C หน้า 8
Ws6050 หน้า 7
Ws6036 B/C หน้า 9
Ws6068 , Ws6069 หน้า 15
Ws6070 , Ws6071 หน้า 16
Ws6088 A หน้า 23

018 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6002 A/B/C หน้า 1
Ws6031 A/B/C หน้า 2
Ws6078 หน้า 20
Ws6088 B/C หน้า 23

019 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6073 A/B/C หน้า 17

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

020 A
silver

021 B
Silver

022 C
silver

023 D
Silver

024 A
silver

025 B
Silver

026 C
silver

024 A
Gold

025 B
Gold

026 C
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
020 A	Silver	7			65
021 B	Silver	7			55
022 C	Silver	7			45
023 D	Silver	7			40
024 A	Silver	40	60	110	
025 B	Silver	35	55	90	
026 C	Silver	27	45	75	

020 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6034 A หน้า 15
Ws6087 A/B/C หน้า 22
Ws6092 A/B/C หน้า 24

021 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6034 B หน้า 15

022 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6034 C หน้า 15

023 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 A/B/C หน้า 2
Ws6063 A/B/C หน้า 8
Ws6034 D หน้า 15

024 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A หน้า 4
Ws6044 A หน้า 9
Ws6042 A , Ws6043 A หน้า 13

025 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 B/C หน้า 4
Ws6044 B หน้า 9
Ws6042 B/C , Ws6043 B/C หน้า 13
Ws6070 หน้า 16

026 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6044 C หน้า 9
Ws6066 หน้า 10

024 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6088 A หน้า 23

025 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6071 B หน้า 16
Ws6071 หน้า 16

026 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6088 C หน้า 23

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

027 A

028 B

029 C

030 D

031 A

032 B

033 C

034 D

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
027 A	Silver	165	60	70	
028 B	Silver	140	50	60	
029 C	Silver	125	45	50	
030 D	Silver	115	40	45	
031 A	Silver	65	30	75	
032 B	Silver	55	25	60	
033 C	Silver	45	20	53	
034 D	Silver	40	20	45	

027 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6027 A หน้า 3
Ws6038 A หน้า 9
Ws6085 A หน้า 21

028 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6027 B หน้า 3
Ws6038 B หน้า 9
Ws6085 B/C หน้า21

029 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6027 C หน้า 3
Ws6038 C หน้า 9

030 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6027 D หน้า 3
Ws6038 D หน้า 9

031 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A หน้า 4
Ws6064 A หน้า 5
Ws6067 , Ws6044 A หน้า 9
Ws6065 A หน้า 10
Ws6042 A , Ws6043 A หน้า 13
Ws6105 A หน้า 28

032 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 B/C หน้า 4
Ws6064 B/C หน้า 5
Ws6028 B หน้า 7
Ws6036 A/B , Ws6044 B หน้า 9
Ws6065 B หน้า 10
Ws6040 หน้า 12
Ws6042 B/C , Ws6043 B/C หน้า 13
Ws6105 B หน้า 28

033 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6025 A/B/C หน้า 3
Ws6052 , Ws6054 , Ws6053 , Ws6055 , Ws6057 , Ws6056 หน้า 7
Ws6062 หน้า 8
Ws6044 หน้า 9
Ws6066 หน้า 10
Ws6040 B หน้า 12

034 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 C หน้า 12
Ws6082 หน้า 20

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

035

036

037

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
035	Silver	180	38	50	
036	Silver	180	25	30	
037	Silver	200	80	35	

035 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6007 A/B/C หน้า 3

036 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6005 , Ws6013 A/B/C หน้า 3
Ws6036 A/B/C หน้า 9

037 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6012 หน้า 5

041 A

042 B

043 C

044 A

045 B

046 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
041 A	Silver	200	25	145	
042 B	Silver	180	25	130	
043 C	Silver	160	22	112	
044 A	Silver	95	25	165	
045 B	Silver	75	25	145	
046 C	Silver	65	25	130	

041 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6064 A หน้า 5
Ws6042 A หน้า 13

042 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6064 B หน้า 5
Ws6042 B หน้า 13

043 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6064 C หน้า 5
Ws6042 C หน้า 13

044 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6005 หน้า 5
Ws6028 A หน้า 7
Ws6065 A หน้า 10
Ws6075 หน้า 18

045 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6028 B หน้า 7
Ws6065 B หน้า 10

046 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6028 C หน้า 7
Ws6065 C หน้า 10

047 A

048 B

049

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
047 A	Silver	90	38	38	
048 B	Silver	100	45	45	
049	Silver	80	20	60	

047 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6008 A/B/C หน้า 5

048 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6006 A/B/C หน้า 5

049 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6011 A/B/C หน้า 5

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

050

051

052

053

054

055

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
050	Gold	120	60	20	
051	Silver	120	60	20	
052	Gold	85	60	20	
053	Silver	85	60	20	
054	Gold	55	70	20	
055	Silver	55	70	20	

050 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6052 หน้า 7
051 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6055 หน้า 7
052 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6053 หน้า 7
053 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6056 หน้า 7
054 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6054 หน้า 7
055 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6057 หน้า 7

056 A

057 B

058 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
056 A	Silver	190	110	30	
057 B	Silver	160	90	90	
058 C	Silver	135	75	75	

056 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 A หน้า 6
057 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 B หน้า 6
058 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 C หน้า 6

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



Component Silver

059 A

060 B

061 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
059 A	Gold	70	35	95	
060 B	Gold	60	30	82	
061 C	Gold	50	30	72	

059 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 A หน้า 6
Ws6073 A/B/C หน้า 17
060 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 B หน้า 6
061 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 C หน้า 6

062 A

063 B

064 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
062 A	Gold	38	64	108	
063 B	Gold	35	54	87	
064 C	Gold	30	44	72	

062 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 A หน้า 6
063 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 B หน้า 6
064 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6060 C หน้า 6

065 A
Silver

066 B
Silver

067 C
Silver

065 A
Gold

066 B
Gold

067 C
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
065 A	Silver	225			100
065 A	Gold	225			100
066 B	Silver	200			90
066 B	Gold	200			90
067 C	Silver	180			80
067 C	Gold	180			80

065 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 A , Ws6031 A หน้า 2
Ws6063 A หน้า 8
066 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 B , Ws6031 B หน้า 2
Ws6063 B หน้า 8
066 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 C , Ws6031 C หน้า 2
Ws6063 C หน้า 8

065 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6073 A หน้า 17
066 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6073 B หน้า 17
066 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6073 C หน้า 17

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

068 A

069 B

070 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
068 A	Silver	175	30	145	
069 B	Silver	160	25	130	
070 C	Silver	145	20	115	

068 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A หน้า 4
Ws6044 A หน้า 9
Ws6088 A หน้า 23
069 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 B หน้า 4
Ws6044 B หน้า 9
Ws6088 B หน้า 23
070 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 C หน้า 4
Ws6044 C หน้า 9
Ws6088 C หน้า 23


071
Silver

072
Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
071	Silver	200	214	50	
072	Silver	125	50	190	
073	Silver	60	50	223	

071 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6062 หน้า 8
072 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6062 หน้า 8
073 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6062 หน้า 8
Ws6066 หน้า 10

073
Silver


074
Gold

075
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
074	Gold	200	50	210	
075	Gold	125	50	190	
076	Gold	60	50	223	

071 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6089 หน้า 23
072 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6089 หน้า 23
073 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6089 หน้า 23

076
Gold

ตัวอย่าง
การวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

077

078

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
077	Gold	75	100	40	
078	Gold	30	20	103	

077 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6051 A/B/C หน้า 7

078 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6051 A/B/C หน้า 7

079

080

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
079	Silver	100	35	100	
080	Gold	85	20	70	

079 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6031 A/B/C หน้า 2
Ws6068 , Ws6069 หน้า 15

080 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6048 , Ws6050 , Ws6049 , Ws6051 A/B/C หน้า 7
Ws6076 A/B/C หน้า 19

081

082

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
081	Gold	105	20	150	
082	Silver	102	190	145	

081 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6061 หน้า 6

082 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6061 หน้า 6

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

095 A

096 B

097 C

098 A

099 B

100 C

101 A

102 B

103 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
095 A	Silver	200	220	50	
096 B	Silver	180	197	45	
097 C	Silver	160	181	40	
098 A	Silver	55	50	225	
099 B	Silver	55	35	200	
100 C	Silver	50	45	186	
101 A	Silver	125	45	155	
102 B	Silver	120	40	115	
103 C	Silver	100	35	96	

095 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 A หน้า 26
096 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 B หน้า 26
097 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 C หน้า 26
098 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 A หน้า 26
099 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 B หน้า 26
100 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 C หน้า 26
101 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 A/B/C หน้า 26
101 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
101 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

104 A

105 B

106 C

107 A

108 B

109 C

110 A

111 B

112 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
104 A	Gold	200	220	50	
105 B	Gold	180	197	45	
106 C	Gold	160	181	40	
107 A	Gold	55	50	225	
108 B	Gold	55	35	200	
109 C	Gold	50	45	186	
110 A	Gold	125	45	155	
111 B	Gold	120	40	115	
112 C	Gold	100	35	96	

104 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6095 หน้า 25
Ws6098 A หน้า 27

105 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 หน้า 27

106 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 หน้า 27

107 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6095 หน้า 25
Ws6098 A หน้า 27

108 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 หน้า 27

109 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 หน้า 27

110 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6095 หน้า 25
Ws6098 A/B/C หน้า 27

111 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

112 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

113

Silver

114

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
113	Silver	188	50	140	
114	Silver	55	40	147	
115	Silver	143	35	155	

113 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6091 หน้า 24

114 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6091 หน้า 24

115 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6091 หน้า 24

115

Silver

116

Gold

117

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
116	Gold	188	50	140	
117	Gold	55	40	147	
118	Gold	143	35	155	

116 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6090 หน้า 24

117 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6090 หน้า 24

118 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6090 หน้า 24

118

Gold

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

119

Gold

120

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
119	Gold	205	16	95	
120	Gold	60	16	110	
121	Gold		15		105

119 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6081 หน้า 20
Ws6084 หน้า 21

120 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6081 หน้า 20
Ws6084 หน้า 21

121 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6081 , Ws6081 , Ws6083 , Ws6084 หน้า 21

121

Gold

122

Silver

123

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
122	Silver	205	16	95	
123	Silver	60	16	110	

122 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6080 , Ws6081 หน้า 20
Ws6083 หน้า 21

123 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6080 หน้า 20
Ws6083 หน้า 21

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

125 A
Gold

126 B
Gold

127 C
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
125 A	Gold	165	60	70	
126 B	Gold	140	50	60	
127 C	Gold	125	45	50	

125 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6094 A หน้า 25
Ws6106 หน้า 28
126 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6094 B หน้า 25
127 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6094 C หน้า 25

128 A
Silver

129 B
Silver

130 C
Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
128 A	Silver	165	60	70	
129 B	Silver	140	50	60	
130 C	Silver	125	45	50	

128 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6087 A หน้า 22
Ws6092 A หน้า 24
129 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6087 B หน้า 22
Ws6092 B หน้า 24
130 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6087 C หน้า 22
Ws6092 C หน้า 24

131
Silver

132
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
131	Silver	55	50	85	
132	Gold	55	50	85	

131 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6092 A/B/C หน้า 24
132 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6094 A/B/C หน้า 25

133 A

134 B

135 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
133 A	Gold	32	28		69
134 B	Gold	25	25		57
135 C	Gold	26	18		45

133 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6041 A/B/C หน้า 12
Ws6072 A/B/C หน้า 16
Ws6073 A/B/C หน้า 17
Ws6090 หน้า 24
134 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6076 A/B/C หน้า 19
135 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6076 A/B หน้า 7

ตัวอย่าง
การวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

136 A

137 B

138 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
136 A	Silver	160	60	60	
137 B	Silver	140	50	50	
138 C	Silver	120	45	45	

136 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6036 A หน้า 9
Ws6037 A หน้า 17
Ws6079 A หน้า 20

137 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6036 B หน้า 9
Ws6037 B หน้า 17
Ws6079 B หน้า 20

138 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6036 C หน้า 9
Ws6037 C หน้า 17
Ws6079 C หน้า 20

139 A

140 B

141 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
139 A	Silver	145	115	20	
140 B	Silver	125	110	20	
141 C	Silver	105	83	20	

139 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6043 A หน้า 13

140 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6043 B หน้า 13

141 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6043 C หน้า 13

142

143
Silver

143
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
142	Silver	125	35	140	
143	Silver	100	35	105	
143	Gold	100	35	105	

142 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6001 หน้า 5
Ws6061 หน้า 6
Ws6067 หน้า 9

143 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6063 A/B/C หน้า 8
Ws6065 A/B/C หน้า 10
Ws6075 หน้า 18
Ws6105 หน้า 28

143 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6106 หน้า 28

144 A

145 B

146 C

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
144 A	Silver	144	30	55	
145 B	Silver	145	30	55	
146 C	Silver	146	30	55	

144 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6097 A หน้า 26
Ws6098 A หน้า 27

145 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6097 B หน้า 26
Ws6098 B หน้า 27

146 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6097 C หน้า 26
Ws6098 C หน้า 27

ตัวอย่าง
การวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

147

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
147	Silver	260	28	120	
148	Silver	60	40	98	
149	Silver	30	25	122	

147 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6041 A/B/C หน้า 12
Ws6072 A/B/C หน้า 16
148 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6041 A/B/C หน้า 12
Ws6072 A/B/C หน้า 16
149 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6041 A/B/C หน้า 12

148

149

150

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
150	Silver	310	30	130	
151	Silver	55	40	100	
152	Silver	152	30	132	

150 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6078 หน้า 20
151 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6078 หน้า 20
152 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

151

152

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

153

154

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
153	Silver	28	33	60	
154	Gold	50			60
155	Gold	60	20	50	
156	Gold	60	20	50	

153 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
154 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6041 A/B หน้า 12
Ws6072 A/B หน้า 16
155 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6075 หน้า 18
Ws6089 หน้า 23
Ws6060 A/B หน้า 24
Ws6095 หน้า 25
155 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6091 หน้า 24

155 Gold

156 Silver

157 A

158 B

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
157 A	Silver	170	20	29	
158 B	Silver	145	20	25	
159 C	Silver	120	15	25	
160 D	Silver	100	13	19	

157 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6032 A , Ws6033 A หน้า 14
Ws6034 A หน้า 15
158 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6032 B หน้า 14
Ws6034 B หน้า 15
159 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6032 C หน้า 14
Ws6034 C หน้า 15
160 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6032 D หน้า 14
Ws6034 D หน้า 15

159 C

160 D

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

161

Silver

162

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
161	Silver	225	30	40	
162	Gold	225	30	40	

161 AA Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6069 หน้า 15
Ws6070 หน้า 16
162 AA Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6068 หน้า 15
Ws6071 หน้า 16

163

Silver

164

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
163	Silver	55	120	25	
164	Silver	25	35	121	

163 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6085 A/B/C หน้า 21
164 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6085 A/B/C หน้า 21

165

Gold

166

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
165	Gold	70	118	40	
166	Gold	25	40	121	
167	Silver	25	40	121	

165 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6074 A/B/C หน้า 18
Ws6076 A/B/C หน้า 19
166 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6076 A/B/C หน้า 19
167 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6074 A/B/C หน้า 18

167

Silver

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

168 A

Gold

169 B

Gold

170 C

Gold

171 A

Silver

172 B

Silver

173 C

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
168	Gold	18	20	63	
169	Gold	18	20	53	
170	Gold	16	20	46	
171	Silver	18	20	63	
172	Silver	18	20	53	
173	Silver	16	20	46	

168 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6038 A หน้า 9
Ws6037 A หน้า 17
Ws6079 A หน้า 20
Ws6106 หน้า 28

169 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6038 B หน้า 9
Ws6037 B หน้า 17
Ws6076 A/B หน้า 19
Ws6079 B หน้า 20
Ws6094 A/B/C หน้า 25

170 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6038 C/D หน้า 9
Ws6037 C หน้า 17
Ws6079 A/B หน้า 20

171 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6065 C หน้า 10
Ws6040 A หน้า 12
Ws6085 A หน้า 21

172 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 B หน้า 12
Ws6074 A หน้า 18
Ws6085 B หน้า 21

173 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 C หน้า 12

174

Silver

175

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
174	Silver	6		25	
175	Gold	10		25	

174 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
175 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น WS6068 . Ws6069 หน้า 15

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

176 A

Gold

177 B

Gold

178 C

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
176	Gold	300	85	85	
177	Gold	250	85	85	
178	Gold	200	85	85	
179	Silver	30			92

176 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A หน้า 4
177 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 B หน้า 4
178 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 C หน้า 4
179 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A/B/C หน้า 4

179

Silver

180 A

Gold

181 B

Gold

182 C

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
180	Gold	180	60	18	
181	Gold	160	50	18	
182	Gold	140	45	18	

180 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 A หน้า 12
181 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 B หน้า 12
182 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6040 C หน้า 12

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

183

Silver

184

Silver

185

Silver

186

Silver

187

Silver

188

Silver

189

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
183	Silver	60	22	182	
184	Silver	50	17	167	
185	Silver	45	17	148	
186	Silver	30	20	67	
187	Silver	30	20	102	
188	Silver	40	25	117	
189	Silver	45	30	133	

183 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6078 หน้า 20

184 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6005 หน้า 3
Ws6064 A หน้า 5
Ws6028 A/B/C หน้า 7
Ws6065 A หน้า 10
Ws6077 หน้า 19
Ws6105 A หน้า 28

185 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6042 หน้า 13
Ws6075 หน้า 18
Ws6079 A หน้า 20
Ws6088 A หน้า 23
Ws6105 B หน้า 28

186 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6087 A/B/C หน้า 22

187 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6043 C หน้า 13
Ws6082 หน้า 20

188 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6064 C หน้า 5
Ws6065 C หน้า 10
Ws6042 C , Ws6043 B หน้า 13
Ws6079 C หน้า 20
Ws6088 B หน้า 23

189 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6064 B หน้า 5
Ws6065 B หน้า 10
Ws6042 B , Ws6043 A หน้า 13
Ws6079 B หน้า 20
Ws6088 C หน้า 23
Ws6105 C หน้า 28

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

190 A

Silver

191 B

Silver

192 C

Silver

193 D

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
190 A	Silver	80	164	30	
191 B	Silver	46	144	30	
192 C	Silver	65	133	25	
193 D	Silver	60	115	25	

190 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6077 หน้า 19
Ws6105 A หน้า 28

191 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6079 A หน้า 20
Ws6105 B หน้า 28

192 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6079 B หน้า 20
Ws6105 C หน้า 28

193 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6079 C หน้า 20

194 A

Silver

195 B

Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
194 A	Silver	105	165	28	
195 B	Silver	90	145	25	
196 C	Silver	80	130	25	

194 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

195 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

196 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

196 C

Silver

197

Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
197	Gold				

197 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6104 หน้า 28

ตัวอย่างการวัดขนาดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

198
Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
198	Silver				

198 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6104 หน้า 28

199
Bronze

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
199	Bronze				

199 Bronze ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6104 หน้า 28

200
Gold

201
Gold

202
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
200	Gold	63	25	73	
201	Gold	52	25	63	
202	Gold	51	20	51	

200 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
201 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น WS6032 A/B หน้า 14
202 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น WS6032 C/D หน้า 14

203
Gold

204
Gold

205
Gold

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
203	Gold	97	50	90	
204	Gold	74	40	75	
205	Gold	62	35	65	
206	Gold	52	30	55	

203 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
204 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6077 หน้า 19
205 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
206 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

206
Gold

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

207 A

208 B

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
207 A	Purple	30			70
208 B	Purple	27			52
209 A	White	22			60
210 B	White	21			43
211		28			50
212	Gold				8
213	Silver				8
214		44	122	75	

209 A

210 B

207 A ใช้กับถ้วยรุ่น -

208 B ใช้กับถ้วยรุ่น -

209 A ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6008 A/B/C หน้า 5
Ws6097 หน้า 26
Ws6048 , Ws6049 , Ws6051 หน้า 7

210 B ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6051 A หน้า 7

211 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6046 A/B/C หน้า 11

212 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6073 หน้า 17
Ws6064 A/B/C หน้า 25
Ws6106 หน้า 28

213 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6030 A/B/C , Ws6031 A/B/C หน้า 2
Ws6063 A/B/C หน้า 8
Ws6087 A/B/C หน้า 22
Ws6092 A/B/C หน้า 24

214 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6048 หน้า 7

211

212 Gold

213 Silver

214

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



Component Silver

215 A

215 B



215 C

216

217

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
215 A					
215 B					
215 C		44	122	42	
216					
217	Silver	14	70	59	

215 A ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6046 A หน้า 11
215 B ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6046 B หน้า 11
215 C ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6050 หน้า 7
Ws6046 B หน้า 11
216 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6049 หน้า 7
217 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6097 A/B/C หน้า 26
Ws6099 A/B/C หน้า 27

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

C-112

219

221

Glass cup 6047

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
C-112		92	92	6	
219	Silver				
221	Gold	114	201	76	
Glass cup 6047					

C-112 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6087 A/B/C หน้า 22

219 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6095 หน้า 25

221 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6062 หน้า 8

Glass cup 6047 ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6074 หน้า 11

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

T-01 Gold

Front Back

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
T-01	Gold	90		23	73
T-01	Silver	90		23	73
T-03	Gold	83		23	68
T-03	Silver	83		23	68

T-01 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6052 , Ws6054 , Ws6053 , Ws6051 A/B/C หน้า 7
Ws6040 A/B/C , Ws6041 A/B/C หน้า 12
Ws6071 , Ws6072 A/B/C หน้า 16
Ws6075 หน้า 18
Ws6077 หน้า 19
Ws6088 A/B/C , Ws6089 หน้า 23
Ws6090 หน้า 24
Ws6094 A/B/C , Ws6099 A/B/C หน้า 29
Ws6106 หน้า 28

T-01 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6003 , Ws6000 A/B/C , Ws6002 A/B/C หน้า 1
Ws6030 A/B/C , Ws6031 A/B/C หน้า 2
Ws6025 A/B/C , Ws6007 A/B/C , Ws6005 หน้า 3
Ws6059 A/B/C หน้า 4
Ws6011 , Ws6012 หน้า 5
Ws6055 , Ws6056 , Ws6028 A/B/C , Ws6029 A/B/C หน้า 7
Ws6036 A/B/C หน้า 9
Ws6065 A/B/C หน้า 10
Ws6042 A/B/C , Ws6043 A/B/C หน้า 13
Ws6070 หน้า 16
Ws6037 A/B/C หน้า 17
Ws6074 A/B/C หน้า 18
Ws6076 A/B/C หน้า 19

T-03 Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6006 A/B/C , Ws6008 A/B/C หน้า 5
Ws6060 A/B/C หน้า 6
Ws6062 หน้า 8
Ws6038 A/B/C/D หน้า 9
Ws6073 A/B/C หน้า 17

T-03 Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6013 A/B/C , Ws6027 A/B/C/D หน้า 3
Ws6058 A/B/C หน้า 4
Ws6064 A/B/C , Ws6011 A/B/C หน้า 5
Ws6061 หน้า 6
Ws6063 A/B/C หน้า 8
Ws6067 , Ws6044 A/B/C หน้า 9
Ws6066 หน้า 10
Ws6073 A/B/C หน้า 17

T-01 Silver

Front Back

T-03

Gold Silver

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.

Component Silver

6061

Gold Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
6061 A	Gold / Silver	190			
6061 B	Gold / Silver	165			
6061 C	Gold / Silver	145			
6061 D	Gold / Silver	130			
6061 E	Gold / Silver	115			

6061 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6077 หน้า 9
Ws6088 A/B/C หน้า 23
Ws6095 หน้า 25
6061 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6061 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6061 D Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6061 E Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

6061 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 A หน้า 4
Ws6062 หน้า 8
Ws6067 หน้า 9
Ws6066 หน้า 10
6061 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 B หน้า 4
6061 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6058 C หน้า 4
6061 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
6061 E Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

6062

Gold Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	Ø (mm)
6062 A	Gold / Silver	220			
6062 B	Gold / Silver	190			
6062 C	Gold / Silver	180			
6062 D	Gold / Silver	150			
6062 E	Gold / Silver	130			

6062 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6075 หน้า 18
Ws6084 หน้า 21
Ws6089 หน้า 23
Ws6090 หน้า 24
Ws6098 A หน้า 27
6062 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 B หน้า 27
6062 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6098 C หน้า 27
6062 D Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6062 E Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

6062 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6061 A หน้า 6
Ws6082 หน้า 20
Ws6083 หน้า 21
Ws6091 หน้า 24
Ws6096 A หน้า 26
6062 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 B หน้า 26
6062 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6096 C หน้า 26
6062 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
6062 E Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



Component Silver

6063

Gold Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
6063 A	Gold / Silver	129			
6063 B	Gold / Silver	113			
6063 C	Gold / Silver	100			
6063 D	Gold / Silver	87			

6063 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6063 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6063 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6063 D Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

6063 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6105 A หน้า 28
6063 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6105 B หน้า 28
6063 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6105 C หน้า 28
6063 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

6065

Gold Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
6065 A	Gold / Silver	190			
6065 B	Gold / Silver	150			
6065 C	Gold / Silver	103			
6065 D	Gold / Silver	90			

6065 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6065 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6065 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6065 D Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

6065 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6065 A หน้า 10
6065 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6065 B หน้า 10
6065 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6065 C หน้า 10
6065 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

6068

Gold Silver

Code	Colour	Height (mm)	Top (mm)	Bottom (mm)	∅ (mm)
6068 A	Gold / Silver	140			
6068 B	Gold / Silver	125			
6068 C	Gold / Silver	95			
6068 D	Gold / Silver	85			

6068 A Gold ใช้กับถ้วยรุ่น Ws6072 A/B/C หน้า 16
6068 B Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6068 C Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -
6068 D Gold ใช้กับถ้วยรุ่น -

6068 A Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
6068 B Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
6068 C Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -
6068 D Silver ใช้กับถ้วยรุ่น -

ตัวอย่างการวัดสัดส่วน



ALL MEASUREMENTS ARE APPROXIMATE ONLY, MAYBE DIFFERENT FROM PRODUCTS.